



Vlastnosti

- Povětrnostně odolné utěsněné pouzdro
- Jednoduché spárování s hlásiči
- Malá spotřeba baterií
- I-Com®
- Digitální obvody




Vložení baterií

1. Při vkládání nových baterií mějte přístroj vypnutý.




2. Pomocí křížového šroubováku odšroubujte dva šrouby krytu baterie.

3. Zvedněte krytku baterií.



4. Opatrně vyjměte baterie. Vložte nové baterie a ujistěte se správnou polaritou.

5. Pro nejlepší odolnost proti povětrnostním vlivům, ujistěte se, že kryt baterie je dobře utěsněn a pevně tlačí svou vrchní část do horního okraje pouzdra.



6. Znovu upevněte kryt pomocí šroubků.



NIKDY neutahujte šrouby nadměrnou silou. Může to vést k poškození závitu šroubu.

On / Off & Ovládač hlasitosti

Chcete-li přístroj zapnout, otočte kolečkem na ON - uslyšíte cvaknutí a všechny LED diody probliknou.

• Rotate the control clockwise to increase the speaker volume.

• Pro vypnutí přístroje otočte ovládačem úplně proti směru hodinových ručiček až na pozici OFF.

Max.
hlasitost



Min.
hlasitost

Jak docílit co nejlepšího výkonu MXr+ příposlechu

Provozní dosah MXr+ příposlechu, stejně jako jiných rádiových systémů, je značně závislý na způsobu použití a může být negativně ovlivněn polohou jak přijímače, tak i vysílače. Okolní terén, převládající atmosférické podmínky a přítomnost rušivých signálů, toto vše ovlivňují.

Chcete-li získat co nejlepší výkon, doporučujeme -

• Držet MXr+ co nejvýše nad zemí jak jen to jde - pokud jej máte umístěn na sobě, dbejte prosím na to, aby byl umístěn co nejvýše a z vnější strany oblečení.

• Snažte se držet volný prostor mezi příposlechem a hlásiči - překážky jako stromy, budovy, apod. mohou způsobit ztrátu signálu, nebo odraz signálu, což vytvoří "hluchá místa".

• Nevkládejte MXr+ do kapes společně s mobilním telefonem, či jiným elektronickým výrobkem.

• Ujistěte se, že jak v příposlechu, tak i v hlásičích jsou dobré baterie.

Všechny výše uvedené rady se stávají méně důležité, pokud je dosah signálu omezen. Systém používejte odpovědně - MXr+ příposlech je vybaven velkým dosahem z důvodu maximální spolehlivosti na kratší vzdálenosti a NE kvůli tomu, aby uživatelé odcházeli na velkou vzdálenost od prutů a nechávali je bez dozoru. Prosím chovejte se při lovu zodpovědně.

⚠ Varování

- Nezapínejte LED diody či reproduktor v blízkosti lidí či zvířat a jejich očí a uší.
- Ukládejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Zabraňte pádům a tvrdým nárazům do Micron přístroje.
- Používejte jen doporučené baterie a doplňky.

Vysušení po použití v silném dešti


MXr+ příposlech je vyroben jako voděodolný. Nicméně pokud je vystaven opravdu silnému dešti, je důležité umožnit příposlechu osušení.

⚠ **NIKDY** nepokládejte baterie na horké předměty (např. na radiátory).

Mód registrace (spárování)

Při prvním použití příposlechu je potřeba "registrovat" hlásiče, které budou používány s příposlechem a tak získají unikátní identifikační kód. Před zahájením tohoto párování se ujistěte, že jsou hlásiče vypnuty (poloha OFF). Pak můžete pokračovat v následujících krocích:

1. Zapněte MXr+ na polohu "ON".
2. Za pomoci dodávané pomůcky zmáčkněte registrační tlačítko umístěné na zadní straně příposlechu
3. LED světlo na pozici číslo jedna zasvítí.



4. Nyní jednoduše zapněte postupně hlásiče v pořadí, ve kterém je chcete spárovat.
5. Jakmile dokončíte párování, zmáčkněte registrační tlačítko ještě jednou nebo příposlech jednoduše vypněte.

Jestliže chcete změnit pořadí vašich hlásičů nebo přidat další hlásič, jednoduše zopakujte proceduru popsanou výše.

Poznámka: Registrační proces může být narušen, když jej provádíte v blízkosti jiných vysílačů, jako například Wifi routerů.

Požadované baterie

Příposlech MXr+ požaduje 3ks LR6 AA 1.5V Alkalických baterií. Použití velmi kvalitních baterií je základ pro to, aby vydržely co nejdéle. Pro snížení rizika vytečení baterií:



- NEMIXUJME nové baterie se starými
- NEMIXUJME různé druhy baterií
- Používání dobíjecích baterií se NEDOPORUČUJE.

Prosím vyjměte baterie z přístroje, pokud jej nepoužíváte delší dobu.

Záruka & Registrace produktu

Registrujte svůj Fox produkt online na www.foxint.com. Získáte Zákaznické číslo a Záruční referenční číslo a ty si prosím uchovejte či poznamenejte. Podmínky záruky naleznete kdykoliv online za pomoci Vašeho Zákaznického čísla.

Také je možnost vyplnit Záruční kartu přiloženou k výrobku a poté ji poslat na adresu:

Customer Care Department
Fox International Group Ltd, UK Headquarters,
56-58 Fowler Road, Hainault Business Park,
Hainault, Essex, IG6 3UT



FOX, I-Com a Micron jsou Registrované známky.
Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu tohoto manuálu.

Fox International Group Ltd prohlašuje, že tento Micron plně splňuje základní požadavky a jiné související náležitosti nařízení 1999/5/EC.
R&TTE dokument naleznete na: www.foxint.com/regulation_documents.html

Patenty: EP1059029
Navrženo a vytvořeno v UK.