

SK

FOX® COOKWARE

CANISTER STOVE

Dôležité: prečítajte si prosím ešte pred použitím variča pozorne ďalej uvedený návod. Uchovajte si návod pre ďalšie použitia.

ŠPECIFIKÁCIE:

Rozmery: 67 × 67 × 102mm

Váha: 129g

Výkon: 10400 BTU (3050W)

Zapaľovanie: Piezo


Plynová kartuša: EN417 Butan-Propan

POZOR: Tento varič môže byť použitý výhradne v kombinácii s butan-propanovou fľašou EN417. Zásadne sa nedoporučuje používať varič s iným typom fľaše.

POZOR:

**POUŽÍVAJTE ZÁSADNE A IBA V DOBRE VETRANOM PROSTREDÍ
NEPOUŽÍVAJTE NIKDY V STANE, ČI INAK UZAVRENOM PROSTREDÍ
POUŽÍVAJTE ZÁSADNE NA NEHORLAVOM POVRCHU
ZABRÁŇTE ZOHNUTIAM A KRÚTENIU HADICE
NIEKTORÉ ČASTI MOŽU BÝŤ VEĽMI HORÚCE
ZABRÁŇTE MANIPULÁCII S VARIČOM MALÝM DEŤOM
UISTITE SA, ŽE JE VARIČ STUDENÝ, NEŽ SE HO ZAČNETE DOTÝKAŤ**

1. Uistite sa, že je tesnenie na správnom mieste a je nepoškodené.
2. Nikdy nepoužívajte varič, pokiaľ má poškodené, alebo inak opotrebované tesnenie. Nikdy ho taktiež nepoužívajte, pokiaľ je varič poškodený, nepracuje správne, alebo netesní.
3. Varič je určený iba k vonkajšiemu použitiu. Nikdy ho nepoužívajte vo vnútri stanu, v uzavretých priestoroch, alebo vo vnútri dopravných prostriedkov. Pri použití variča dochádza k spaľovaniu kyslíka, čo môže viesť k otrave oxidom uhoľnatým, alebo k vzniku požiaru, alebo iného zdravotného nebezpečenstva.
4. Tento varič musí byť použitý na vodorovnom podklade.
5. Udržujte všetky horľaviny v bezpečnej vzdialenosti od variča a to minimálne 1m na všetky strany.
6. Pri nasadzovaní, či odmontovaní variča od bomby môže dôjsť k malému úniku plynu. Preto túto činnosť nikdy nerealizujte v blízkosti ohňa, či v uzavretých priestoroch so zlou ventiláciou. Držte ho pri tejto činnosti mimo dosahu zdroja ohňa a ľudí.
7. Pokiaľ spozorujete únik plynu z variča (cítíte plyn), okamžite s varičom prejdite do vetranej miestnosti bez výskytu ohňa, kde môžete miesto úniku plynu presne vystopovať. Najlepšie je túto činnosť realizovať vo vonkajších priestoroch. Nikdy v žiadnom prípade neskúšajte vystopovať miesto úniku plynu za pomoci ohňa !!! Na kontrolu úniku plynu použite mydlovú emulziu.



KONTROLA:

Po použití variča ho vždy skontrolujte a očistite čistou handrou, než ho uskladníte.

Tým predídete problémom pri ďalšom použití. Vlhkosť, prach a nečistoty usadené na variči môžu spôsobiť upchanie trysiek, či hrdzavenie materiálu a tým sa zhoršia požadované schopnosti variča. Preto vždy varič očistite pred uskladnením.

NÁVOD K ZOSTAVENIU:

1. Pomaly otáčajte ventilom nastavenia plameňa proti smeru hodinových ručičiek až k symbolu +.
2. Zatlačte PIEZO zapaľovanie k zapáleniu plameňa. Pokiaľ sa to nepodarilo, uzavrite ventil nastavenia plameňa a celý postup opakujte znovu od začiatku.
3. Pokiaľ chcete meniť silu plameňa, otáčajte pomaličky proti smeru hodinových ručičiek pre zvýšenie sily plameňa a v smere hodinových ručičiek pre zníženie sily plameňa.
4. K uhaseniu plameňa pomaličky otáčajte ventilom v smere hodinových ručičiek, pokiaľ plameň úplne nezhasne.
5. Pokiaľ chcete demontovať plynovú fľašu, zahaste najskôr plameň a počkajte, pokiaľ nebude varič studený.

INFORMACIA PRE UŽIVATEĽA:

1. Pomaly otáčajte ventilom nastavenia plameňa proti smeru hodinových ručičiek až k symbolu +.
2. Zatlačte PIEZO zapaľovanie k zapáleniu plameňa. Pokiaľ sa to nepodarilo, uzavrite ventil nastavenia plameňa a celý postup opakujte znovu od začiatku.
3. Pokiaľ chcete meniť silu plameňa, otáčajte pomaličky proti smeru hodinových ručičiek pre zvýšenie sily plameňa a v smere hodinových ručičiek pre zníženie sily plameňa.
4. K uhaseniu plameňa pomaličky otáčajte ventilom v smere hodinových ručičiek, pokiaľ plameň úplne nezhasne.
5. Pokiaľ chcete demontovať plynovú fľašu, zahaste najskôr plameň a počkajte, pokiaľ nebude varič studený.

INFORMÁCIE PRE VÝMENU PLYNOVEJ FĽAŠE:

1. Skontrolujte, či je fľaša úplne prázdna (zatraste s ňou, aby ste počuli, či tekutina vo vnútri vytvára zvuk alebo nie).
2. Pokiaľ chcete demontovať plynovú fľašu, uhasťte najskôr plameň a počkajte, pokiaľ nebude varič studený.
3. Skontrolujte tesnenia, či nie sú poškodené.
4. Vymieňajte fľašu mimo dosahu ľudí.
5. Vždy skrtnújte fľašu v spriamenej polohe a nesnažte sa dotiahnuť fľašu celou silou.
6. Pri nasadzovaní či odmontovaní variča z fľaše, môže dôjsť k malému úniku plynu. Preto túto činnosť nikdy nerealizujte v blízkosti ohňa či uzavretých priestoroch so zlou ventiláciou. Držte ho pri tejto činnosti mimo dosahu od zdroja ohňa a ľudí.