




LS CAPSULE INSTRUCTION MANUAL

Features

- Weatherproof Sealed Unit
 - Light Sensor LED Activation
- Very Low Battery Drain
 - Low Battery Warning
- Digital Circuitry
 - High Visibility Red LED



Operation



Capsule On/Off:
• A held press of the on/off button for 2 second will turn the Capsule On/Off - LED will always illuminate when first turned ON.

- Low Light Level Environment:
- * ON - LED will turn ON and remain ON
 - * OFF - LED will be ON and then switch OFF after 2 seconds

- Light Environment:
- * ON - LED will switch ON and then switch OFF after 2 seconds
 - * OFF - LED will turn ON then OFF after 2 seconds

Working life of your Halo LS capsule

You can expect your Halo LS Capsule to have the following approximate "Working Life" duration when new batteries are used:

- Operational Life (Capsule is ON, and the LED is ON - Low light environment) = 165 hours continual use

Low battery warning


As the batteries approach a depleted state and replacement is required, the LS Capsule will "double flash".

- * Low light level environment - LED will turn OFF twice every 60 seconds
- * Light environment - LED will turn ON twice every 60 seconds

Once the 'Low Battery Warning' has begun, your LS Capsule will continue to work for approximately 8 hours.
Once the 'Low Battery Warning' has been activated, batteries should be replaced immediately.


Fitting the batteries

1. Turn off unit prior to fitting or replacing batteries.




2. Unscrew the battery cap by hand.

3. Take care removing the batteries. They will freely slide out of the Capsule.



4. Insert new batteries and ensure correct polarity.

5. Screw the battery cap back onto the Capsule.



6. For best weatherproofing, ensure the battery cap has a good seal by firmly tightening onto the Capsule, compressing the O-Ring seal.

Battery requirements

Your Halo LS Capsule requires 2 x LR6 AA 1.5V alkaline batteries. The use of good quality batteries is essential for maximum battery life.

To reduce the risk of battery leakage:



- **DO NOT** mix old and new batteries
- **DO NOT** mix different battery types
- The use of rechargeable batteries is **NOT** recommended

Please ensure the batteries are removed from the Capsule during long periods without use.

Drying out after use in heavy rain

Your Halo LS Capsule has been designed to be waterproof. However, if exposed to prolonged heavy rain or frequent submersion, it is important to allow the unit to dry out properly by bringing the unit indoors and allowing to dry fully after use.



NEVER place batteries in a hot environment (e.g. on a radiator).



Warnings

- **DO NOT** trigger the LED in close proximity to human eyes.
- Store this equipment out of reach of children and infants.
- Avoid dropping or subjecting the Capsule to severe impacts.

Product Information

FOX and Halo are Registered Trade Marks.
We reserve the right to alter or modify the contents of this manual.

Hereby, Fox International Group Ltd, declares this Halo LS Capsule is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Electromagnetic Compatibility Regulations 2016. The R&TTE documents can be found at:
www.foxint.com/home/support/declarations-of-conformity/

Registered Designs and Patents Pending.



IP Rating: IPX7



NÁVOD K POUŽITÍ LS CAPSULE

Vlastnosti:

- Voděodolné
- Světelný senzor pro aktivaci LED diody
- Velmi nízké vybíjení baterie
- Upozornění na slabou baterii
- Digitální obvody
- Vysoce viditelná červená LED dioda



Funkce



2 Sec

Vypnutí/Zapnutí světla:

- Po podržení tlačítka Vypnutí / Zapnutí po dobu 2 sekund se zařízení Vypne/ Zapne - LED dioda se rozsvítí, po zapnutí.

Nízká úroveň přirozeného světla:

- * Zapnutí - LED dioda se rozsvítí a zůstane svítit
- * Vypnutí - LED dioda bude svítit a po 2 sekundách zhasne

Světelné prostředí:

- * Zapnutí - LED dioda se rozsvítí a po 2 sekundách zhasne
- * Vypnutí - LED dioda se po 2 sekundách rozsvítí a poté zhasne

Životnost Halo LS Capsule

Při použití nových baterií můžete očekávat, že Vaše Halo LS světlo bude mít přibližně následující životnost:

- Provozní životnost (kapsle svítí a LED dioda svítí - prostředí se slabým světlem)= 165 hodin nepřetržitého používání

Upozornění na slabou baterii

Jakmile se baterie přiblíží vybitému stavu a je nutná výměna, kapsle LS dvojité zabliká.

* Prostředí s nízkou úrovní osvětlení - LED dioda se vypne dvakrát za 60 sekund


* Světelné prostředí - LED dioda se rozsvítí dvakrát každých 60 sekund

Jakmile začne upozornění na nízký stav baterie, vaše zařízení bude pracovat přibližně dalších 8 hodin.

Jakmile Vás světlo upozorní na nízký stav baterií, baterie by měly být okamžitě vyměněny.


Výměna baterií

1. Před montáží nebo výměnou baterií musí být přístroj vypnutý.




2. Ručně odšroubujte kryt baterie.

3. Opatrně vyjměte baterie. Půjdou volně vysunout ze světla.



4. Vložte nové baterie a zajistěte správnou polaritu.

5. Přišroubujte kryt baterií.



6. Pro zajištění nejlepší odolnosti proti povětrnostním vlivům zajistěte, aby víko akumulátoru bylo dobře utěsněno pevným utažením na kapsli a tlačítko dokonale na „O“ kroužek.

Požadavky na baterie

Vaše Halo LS Capsule požaduje 2 x LR6 AA 1.5V alkanických baterií. Používání kvalitních baterií je nezbytné pro maximální životnost baterie.

Chcete-li snížit riziko vytečení baterií:



- **NEMIXUJTE** staré a nové baterie
- **NEPOUŽÍVEJTE** MIX různých typů baterií
- Používání nabíjecích baterií se **NEDOPORUČUJE**

Při nepoužívání zařízení po delší časový úsek, prosím vyjměte baterie. Předejdete tím poškození zařízení.

Vysoušení po použití v silném dešti

Halo LS světlo bylo navrženo jako vodotěsné. Nicméně po použití v silném dešti je však důležité nechat zařízení řádně vysušit a to tak, že zařízení přineseme do místnosti a po použití je zcela necháme vyschnout přirozenou cestou.



NIKDY nepokládejte baterie do horkého prostředí (např. na radiátor).



Upozornění

- **Nezapínejte** LED diody v blízkosti lidských očí.
- Uchovávejte toto zařízení mimo dosah dětí a kojců.
- Vyhněte se pádu nebo vystavení dálkového ovladače silným nárazům.

Informace o Produktu

Fox a Halo jsou registrované ochranné známky.
Vyhrazujeme si právo měnit nebo upravovat obsah této příručky.

Společnost Fox International Group tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU. Dokumenty R&TTE můžete nalézt zde:
<https://www.foxint.com/cz/podpora/support/zakonné-dokumenty/>



Registrovaný design a patenty.

Hodnocení IP: IPX7



Kenmerken

- Waterdicht Gesealde Unit
- Lichtsensor LED Activatie
- Zeer Laag Batterijverbruik
- Lage Batterij Waarschuwing
- Digitale Circuits
- High Visibility Rode LED



Bediening



Capsule Aan/Uit:

- Het gedurende 2 seconden indrukken van de aan/uit knop zal de Capsule In/Uitschakelen – de LED zal bij het eerste inschakelen oplichten.

Lage Lichtintensiteit:

- * ON - LED zal aangaan en aanblijven
- * OFF - LED zal aangaan en na 2 seconden uitschakelen

Lichte omstandigheden:

- * ON - LED zal aangaan en na 2 seconden uitschakelen
- * OFF - LED zal aangaan en na 2 seconden uitschakelen

Levensduur van je Halo LS Capsule

Je kunt bij benadering de volgende "levensduur" verwachten van je Halo LS Capsule bij gebruik van nieuwe batterijen:

- Operationele Levensduur (Capsule is aan en de LED is aan - lage lichtintensiteit) = 165 uren continu gebruik

Lage Batterij Waarschuwing

Als de batterijen leeg raken en vervanging nodig is, zal de LS Capsule "dubbel flitsen".

* Lage lichtintensiteit - LED zal iedere 60 seconden tweemaal uit gaan


* Lichte omstandigheden - LED zal iedere 60 seconden tweemaal aan gaan

Is de 'Lage Batterij Waarschuwing' eenmaal gestart, dan zal je Capsule nog ongeveer 8 uren werken.

Is de 'Lage Batterij Waarschuwing' eenmaal gestart, dan moeten batterijen zo spoedig mogelijk worden vervangen.


Plaatsen van de Batterijen

1. Schakel de unit uit voor het plaatsen of vervangen van de batterijen.




2. Schroef het batterijklepje met de hand los.

3. Verwijder de batterijen voorzichtig. Ze zullen vlot uit de Capsule moeten glijden.



4. Plaats de nieuwe batterijen, let op het juist plaatsen van de polen.

5. Schroef het batterijklepje weer vast op de Capsule.



6. Voor optimale bescherming tegen water, zorg dat het batterijklepje goed dicht zit door deze stevig tegen de Capsule te duwen, waardoor de O-Ring verzegeling goed wordt vastgedrukt.

Batterij Eisen

Je Halo LS Capsule heeft 2 x LR6 AA 1,5V alkaline batterijen nodig. Het gebruik van kwalitatieve batterijen is belangrijk voor maximale levensduur.

Om het risico op lekken van batterijen te voorkomen:



- **Gebruik GEEN** oude en nieuwe batterijen tegelijk
- **Gebruik GEEN** verschillende typen batterijen tegelijk
- Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt **NIET** aangeraden

Zorg dat de batterijen worden verwijderd als de Capsule gedurende lange periode niet wordt gebruikt.

Drogen Na Gebruik in Hevige Regen

Je Halo LS Capsule is ontworpen om waterdicht te zijn. Echter wanneer deze lang in de regen staat of meermaals onder water raakt, is het van belang de unit goed te laten drogen. Dat kan door deze een tijdje binnenshuis te halen.



Plaats batterijen **NOOIT** in een hete omgeving, zoals op een radiator.



Waarschuwingen

- Activeer de LED **NIET** dichtbij mensen hun ogen.
- Berg deze apparatuur op buiten bereik van kinderen.
- Voorkom het laten vallen van de Capsule of andere vormen van hard stoten.

Productinformatie

FOX en Halo zijn Geregistreerde Handelsmerken. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze handleiding te wijzigen.

Hierbij verklaart Fox International Group Ltd dat de Halo LS Capsule voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante voorzieningen van Directive 2014/30/EU. De R&TTE documenten kunnen worden geraadpleegd op: www.foxint.com/nl/ondersteuning/keurmerken/


Geregistreerde Ontwerpen en Patenten Aangevraagd.

IP waarde: IPX7



Caractéristiques

- Boîtier scellé résistant aux intempéries
- Activation de la diode par capteur de luminosité ambiante
- Très faible consommation d'énergie
- Alerte piles faibles
- Circuits digitaux
- Diode rouge haute visibilité



Mode opératoire



Mise en marche/extinction:

- Une pression maintenue Durant 2 secondes du bouton marche /arrêt mettra en marche ou éteindra la capsule. La Diode s'allume au démarrage.

Luminosité ambiante faible:

- * sur ON - La diode reste allumée
- * sur OFF - La diode s'allume puis s'éteint après 2 secondes

Luminosité ambiante correcte:

- * Sur ON - La diode s'allume puis s'éteint après 2 secondes
- * Sur OFF - La diode s'allume puis s'éteint après 2 secondes

Autonomie de votre capsule Halo LS

Voici les temps d'autonomie que vous donnera la LS capsule avec des piles neuves:

- Autonomie opérationnelle (capsule sur ON, diode allumée, faible luminosité ambiante) = 165 heures d'utilisation continue

Alerte piles faibles

Lorsque les piles atteignent un niveau de charge insuffisant et nécessitent un remplacement, la diode va émettre des clignotements doubles.


- * Par faible luminosité ambiante - La diode va s'éteindre 2 fois toutes les 60 secondes.
- * Par luminosité ambiante normale - La diode va s'allumer toutes les 60 secondes.

Lorsque le mode batterie faible est enclenché, la capsule fonctionnera encore pour environ 8 heures.

Une fois ce mode enclenché, les piles devraient être remplacées au plus vite.


Placer les piles

1. Eteindre l'unité avant d'effectuer un changement de piles.




2. Dévisser le capuchon du compartiment à piles à la main.

3. Ôtez les piles avec précaution. Elles glissent en-dehors de la capsule.



4. Insérer les nouvelles piles en respectant la polarité.

5. Revisser le capuchon sur la capsule.



6. Pour assurer une bonne étanchéité, serrer fermement le capuchon pour bien mettre le joint en pression.

Type de piles requises

Votre capsule Halo LS nécessite 2 piles LR6 AA 1,5V alcalines.
L'utilisation de piles de qualité garantit une bonne autonomie.

Afin de réduire le risque de fuite des piles:



- **NE** pas mélanger batteries neuves et plus anciennes
- **NE** pas mélanger différents types de batteries
- L'utilisation de piles rechargeables n'est **PAS** recommandée

Assurez-vous que les piles sont ôtées de la capsule en cas de longues périodes de non utilisation.



Mises en garde

- **NE** pas allumer la diode à proximité des yeux.
- Stocker ce matériel hors de portée des enfants.
- Evitez de faire subir de violents impacts ou de faire tomber la capsule.

Information Produit

FOX et Halo sont des marques déposées.
Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ce manuel.

Fox International Group Ltd déclare par la présente que la capsule Halo LS est en conformité avec les exigences et recommandations de la directive 2014/30/EU. Les documents R&TTE sont consultables sur:
www.foxint.com/fr/services/documents-contractuels/

Concepts déposés et brevets en cours.

Classement IP: IPX7



Séchage après utilisation par forte pluie

Votre capsule Halo LS a été conçue pour être étanche. Toutefois, après une exposition prolongée aux fortes pluies et/ou des immersions fréquentes, il est important de permettre à l'unité de sécher correctement en la rentrant chez soi et en la laissant sécher.





NE JAMAIS placer les piles à proximité d'une source de chaleur (radiateur par exemple).

Eigenschaften

- Wetterfeste versiegelte Einheit
- LED-Aktivierung durch Helligkeitssensor

- Sehr niedriger Batterieverbrauch
- Batteriestandswarnung

- Digitaler Schaltkreis
- Weit sichtbare rote LED

**Betrieb****Markerkopf Ein/Aus:**

- Ein für 2 Sekunden gehaltenes Drücken der Ein / Aus-Taste schaltet die Kapsel ein/aus – Die LED leuchtet beim ersten Einschalten.

Schwaches Umgebungslicht:

- * ON - LED geht an und bleibt an
- * OFF - LED geht an und geht nach 2 Sekunden aus

Starkes Umgebungslicht:

- * ON - LED geht an und geht nach 2 Sekunden aus
- * OFF - LED geht an und geht nach 2 Sekunden aus

Die lebensdauer der Halo LS-Kapsel

Ihre Halo LS Kapsel hat mit neuen Batterien die folgende ungefähre Lebensdauer:

- Betriebsdauer im Vollbetrieb(Kapsel ist auf ON, und die LED ist an - Schwaches Umgebungslicht) = 165 Stunden Dauerbetrieb

Batteriestandswarnung

Wenn die Batterien sich leeren und ein Ersatz notwendig ist, blinkt die Halo LS Kapsel doppelt.


- * Schwaches Umgebungslicht - die LED geht zweimal hintereinander alle 60 Sekunden aus
- * Starkes Umgebungslicht – die LED geht zweimal alle 60 Sekunden an

Sobald die 'Low Battery Warning' begonnen hat, wird Ihre Kapsel weiter für ca. 8 Stunden arbeiten.

Sobald die Batteriestandswarnung aktiviert ist, sollten die Batterien sofort ersetzt werden.


Einsetzen der Batterien

1. Gerät vor dem Einsetzen oder Austauschen der Batterien ausschalten.




2. Schrauben Sie die Batteriekappe von Hand ab.

3. Entfernen Sie vorsichtig die Batterien. Diese werden frei aus der Kapsel herausrutschen.



4. Neue Batterien einsetzen und auf korrekte Polarität achten.

5. Schrauben Sie den Batteriefachdeckel wieder auf die Kapsel.



6. Für eine optimale Witterungsbeständigkeit ist darauf zu achten, dass die Batteriekappe eine gute Abdichtung aufweist, indem durch festes Anziehen auf der Kapsel die O-Ring-Dichtung zusammengedrückt wird.

Batterieanforderungen

Ihre Halo LS Capsule benötigt 2 x LR6 AA 1,5 V Alkaline Batterien. Die Verwendung von hochwertigen Batterien ist für eine maximale Batterielebensdauer unerlässlich.

Um das Risiko eines Auslaufens zu reduzieren:



- Mischen **Sie keine** alten und neuen Batterien
- Mischen **Sie keine** verschiedene Batterietypen
- Die Verwendung von wiederaufladbaren Batterien wird **NICHT** empfohlen

Bitte stellen Sie sicher, dass die Batterien bei längerer Zeit ohne Gebrauch aus der Kapsel entfernt werden.

Trocknen nach starkem regen

Ihre Halo LS Capsule wurde so konzipiert, dass sie wasserdicht ist. Bei längerem starkem Regen oder häufigem Eintauchen ist es jedoch wichtig, dass das Gerät ordnungsgemäß austrocknen kann, indem es in Innenräume gebracht wird und dort nach Gebrauch vollständig trocknen kann.



Niemals Batterien in eine heiße Umgebung legen (z. B. auf einem Heizkörper).



Warnungen

- Aktivieren Sie die LED **NICHT** in der Nähe menschlicher Augen.
- Lagern Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Kleinkindern.
- Vermeiden Sie das Fallenlassen der Kapsel oder starke Stöße.

Produktinformation

FOX und Halo sind eingetragene Warenzeichen.
Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt dieser Bedienungsanleitung zu verändern oder zu verändern.

Hiermit erklärt die Fox International Group AG, dass die Halo LS Capsule den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU. entspricht. Die R & TTE-Dokumente finden Sie unter: www.foxint.com/de/unterstuetzen/declarations-of-conformity/



Gebrauchsmusterschutz und Patente angemeldet.

IP-Bewertung: IPX7



Jellemzők

- Időjárásálló, zárt egység
- Fényérzékelős LED aktiválás
- Rendkívül alacsony áramfelvétel
- Alacsony feszültség riasztás
- Digitális áramkör
- Jól látható piros LED



Működtetés



2 Sec

A Capsule ki és bekapcsolása:

- Az on/off gombot 2mp-ig nyomva tartva be illetve kikapcsolhatjuk a capsule-t – a LED világítani fog a bekapcsoláskor.

Gyenge fényviszonyok mellett:

- * BE - a LED bekapcsol és úgy is marad
- * KI - a LED bekapcsol, majd kikapcsol 2 másodperc után

Világos környezetben:

- * BE - a LED bekapcsol, majd kikapcsol 2 másodperc után
- * KI - a LED bekapcsol, majd kikapcsol 2 másodperc után

A LS Halo Capsule működési ideje

A Halo LS Capsule működési idejét tekintve várhatóan a következő időtartamokra számíthatunk, új elemek esetén:

- Működési idő (a Capsule bekapcsolva és a LED világít - sötétben) = 165 óra folyamatos használat esetén

Alacsony feszültség riasztás

Ahogy az elemek merülnek és cserére van szükség azt az LS Capsule "duplán villogással" jelzi.


- * Sötét környezetben - a LED 60 másodpercenként kétszer kikapcsol
- * Világos környezetben - a LED 60 másodpercenként kétszer felvillan

Az "alacsony feszültség riasztás" kezdetétől a Capsule még körülbelül 8 percig képes óra világítani.

A riasztás aktiválása után az elemeket a lehető leghamarabb cserélje ki.


Az elemek behelyezése

1. Az elemek behelyezéséhez és cseréjéhez először is kapcsoljuk ki az egységet.




2. Kézzel tekerjük ki az elemtakarót.

3. Óvatosan vegyük ki az elemeket. Könnyedén kicsúsznak majd a Capsule-ból.



4. Helyezzük be az új elemeket, ügyelve a polarításra.

5. Tekerjük vissza az elemtakarót a Capsule-ba.



6. A legjobb időjárás álláság érdekében győződjön meg róla, hogy az elemtakarót megfelelően meghúzta és a tömitőgyűrű megfelelően illeszkedik-e.

Használható elemek

A Halo LS Capsule 2 x LR6 AA 1.5V-os alkáli elemel működtethető. A jó minőségű elemek használata alapvető fontosságú a maximális üzemidő elérésének érdekében.

Az elemmerülés csökkentése érdekében:



- **NE** keverje a régi és az új elemeket
- **NE** keverje a különböző elemeket
- Az akkumulátorok használata **NEM** ajánlott

Kérjük, amennyiben hosszabb ideig nem használja a Capsule-t, akkor távolítsa el az elemeket.

Nagy esőzés utáni kiszáritás

A Halo LS Capsule vízállóra lett tervezve, azonban, ha nagy esőzésnek vagy gyakori víz alá merülésnek van kitéve, akkor fontos, hogy az egységet fedett helyre vigyük használat után, így az megfelelően ki tud száradni.



SOHA ne helyezze az elemeket meleg környezetbe (pl.: radiátor).



Figyelmeztetések

- **NE** világítson a LED-el közelről az emberi szembe.
- A készüléket tartsa távol a gyermekektől és csecsemőktől.
- Kerülje a Capsule leesését, ütődését a káros hatások elkerülése érdekében.

Termék Információ

FOX és a Halo bejegyzett védjegyek.

Fenntartjuk a jogot a felhasználói útmutató tartalmának megváltoztatására vagy módosítására.

A Fox International Group Ltd. ezúton kijelenti, hogy a Halo LS Capsule megfelel a 2014/30/EU. irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az R&TTE dokumentumok megtalálhatóak a : [https://www.foxint.com/hu/támogatás/declarations-of-conformity/](https://www.foxint.com/hu/tamogatás/declarations-of-conformity/)



Bejegyzett tervek és függőben lévő szabadalmak.

IP besorolás: IPX7



Caratteristiche

- Unità sigillata resistente all'acqua
- Sensore luce per attivazione/disattivazione automatica LED
- Consumo di corrente estremamente ridotto
- Avviso di batteria scarica
- Circuiteria digitale
- LED rosso ad elevata visibilità

**Funzionamento**

2 Sec

Capsula Accesa/Spenta:

- Una pressione del pulsante di On/Off per la durata di 2 secondi, accenderà/spegnerà la Capsula. Il LED si illuminerà sempre in caso di accensione.

Ambiente scarsamente illuminato:

- * ON - Il LED si illuminerà e rimarrà acceso
- * OFF - Il LED illuminato si spegnerà dopo 2 secondi

Ambiente illuminato:

- * ON - Il LED si illuminerà e si spegnerà dopo 2 secondi
- * OFF - Il LED si illuminerà e si spegnerà dopo 2 secondi

Durata della vostra Capsula Halo LS

Potete aspettarvi la seguente "durata di lavoro" approssimativa della vostra Capsula Halo LS quando vengono impiegate batterie nuove:

- Autonomia in modalità operativa (capsula accesa, LED acceso, ambiente scarsamente illuminato) = 165 ore di uso continuo

Avviso di Batteria Scarica


Quando viene rilevato un basso livello di carica delle batterie con necessità di sostituzione delle stesse, la capsula LS emetterà un "doppio flash".

- * Ambiente scarsamente illuminato - il LED si spegnerà due volte ogni 60 secondi
- * Ambiente illuminato - il LED si accenderà due volte ogni 60 secondi

Una volta che la segnalazione di "batterie scariche" è stata attivata, la vostra Capsula LS continuerà ad operare approssimativamente per 8 ore. E' bene rimpiazzare le batterie immediatamente quando si verifica questa circostanza.


Inserimento delle Batterie

1. Spegnete l'unità prima di rimpiazzare le batterie.




2. Svitare il tappo del vano batterie a mano.

3. Fate attenzione durante la rimozione delle batterie, tenderanno infatti a scivolare fuori dalla Capsula.



4. Inserite nuove batterie assicurandovi che la polarità sia corretta.

5. Avvitare il tappo del vano batterie alla Capsula.



6. Per garantire la tenuta all'acqua, assicuratevi che il tappo sia ben stretto sulla Capsula, comprimendo l'O-ring di sigillatura.

Requisiti Batterie

La vostra Capsula Halo LS necessita di 2 batterie alcaline LR6 tipo AA da 1,5V. L'utilizzo di batterie di buona qualità è essenziale per una lunga autonomia della Capsula.

Per ridurre il rischio di perdita di liquidi dalle batterie:



- **NON** mescolate batterie vecchie con batterie nuove
- **NON** mescolate tipi di batterie differenti
- L'utilizzo di batterie ricaricabili **NON** è raccomandato

Se la Capsula Halo LS non viene utilizzata per un lungo periodo, assicuratevi di rimuovere le batterie.

Asciugatura Dopo un Utilizzo Con Pioggia Battente

La vostra Capsula Halo LS è stata disegnata per resistere agli agenti atmosferici. Ad ogni modo, dopo un utilizzo sotto pioggia battente, è importante consentire all'unità di asciugarsi completamente, tenendola in un ambiente chiuso.



MAI posizionare le batterie in un ambiente caldo (ad esempio su un termosifone).



Avvertenze

- **NON** attivare il LED in prossimità di occhi di persone
- Conservate questo dispositivo lontano da bambini.
- Evitate cadute o impatti violenti alla vostra Capsula Halo LS.

Informazioni sul Prodotto

Fox e Halo sono Marchi Registrati.
Ci riserviamo il diritto di modificare i contenuti di questo manuale.

Con il presente, Fox International Group Ltd dichiara che il prodotto Halo LS Capsule è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti la direttiva 2014/30/EU. I documenti R&TTE possono essere consultati/scaricati utilizzando il link:
www.foxint.com/it/supporto/documenti-regolamento/

Design registrato e in attesa di brevetto.

Classificazione IP: IPX7





Cechy

- Uszczelniona obudowa chroniąca przed warunkami atmosferycznymi
- Aktywacja czujnika światła LED

- Bardzo mały pobór prądu
- Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii

- Układy scalone
- Bardzo widoczna czerwona dioda LED



Obsługa



2 Sec

Włączanie/Wyłączanie kapsuły:

- Przytrzymanie przez 2 sekundy wciśniętego przycisku włącza lub wyłącza kapsułę - podczas pierwszego włączenia zaświeci się dioda LED.

Słabe warunki oświetleniowe:

- * Włączenie - dioda LED włączy się i pozostanie włączona
- * Wyłączenie - dioda LED pozostanie włączona, a następnie wyłączy się po 2 sekundach

Dobre warunki oświetleniowe::

- * Włączenie - dioda LED włączy się, a następnie wyłączy po 2 sekundach
- * Wyłączenie - dioda LED włączy się, a następnie wyłączy po 2 sekundach

Czas pracy Twojej kapsuły Halo LS

Po włożeniu nowych baterii możesz oczekiwać, że Twoja kapsuła Halo LS będzie działać orientacyjnie przez następujący czas:

- Czas pracy podczas użytkowania (Kapsuła jest włączona i dioda jest włączona - Słabe warunki oświetleniowe) = 165 godzin ciągłego użytkowania

Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii


Kiedy baterie będą bliskie rozładowania i potrzebna stanie się ich wymiana, kapsuła LS będzie „podwójnie mrugać”

- * Słabe warunki oświetleniowe - dioda LED wyłączy się dwukrotnie co każde 60 sekund
- * Dobre warunki oświetleniowe - dioda LED włączy się dwukrotnie co każde 60 sekund

Kiedy rozpocznie się „ostrzeżenie o niskim poziomie baterii”, Twoja kapsuła będzie wciąż pracować jeszcze przez około 8 godzin. Z chwilą pojawienia się „ostrzeżenia o niskim poziomie baterii”, należy natychmiast wymienić baterie.


Wkładanie baterii

1. Przed włożeniem lub wymianą baterii, należy wyłączyć urządzenie.




2. Odkręć ręką kapturek baterii.

3. Podczas wyjmowania baterii należy zachować ostrożność. Baterie wysuną się swobodnie z kapsuły.



4. Należy wkładać baterie zwracając uwagę na właściwe bieguny.

5. Przykręć kapturek baterii z powrotem do kapsuły.



6. Aby uzyskać najlepszą ochronę przed warunkami atmosferycznymi, należy się upewnić, że kapturek baterii jest dobrze uszczelniony i pewnie dociska kapsułę poprzez nacisk na pierścień uszczelniający.

Wymagane baterie

Kapsuła Halo LS pracuje na 2 alkalicznych bateriach LR6 AA 1.5V. Istotną rzeczą wydłużającą żywotność baterii jest ich dobra jakość.

Aby zmniejszyć ryzyko wycieku baterii:



- **NIE WOLNO** mieszać starych baterii z nowymi
- **NIE WOLNO** mieszać baterii różnych typów
- **NIE** zalecamy stosowania akumulatorów

W przypadku nieużywania Kapsuły przez dłuższy czas, należy wyjąć z niej baterie.

Suszenie po użyciu w mocnym deszczu

Kapsuła Halo LS została zaprojektowana jako wodoodporna. Jednakże w przypadku wystawienia urządzenia na dłuższy deszcz lub częstego zanurzenia w wodzie, ważne jest właściwe jego wysuszenie. Po użyciu należy pozostawić urządzenie do całkowitego wyschnięcia w zamkniętym pomieszczeniu.



NIE WOLNO kłaść baterii przy źródle ciepła (np. na grzejniku).



Ostrzeżenia

- **NIE** wolno uruchamiać diody LED w bezpośredniej bliskości oczu.
- Należy przechowywać urządzenie z dala od dzieci.
- Nie wolno rzucać urządzeniem oraz narażać Kapsuły na uderzenia.

Informacje o Produkcji

FOX i Halo to zarejestrowane znaki handlowe.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji zawartości tej instrukcji.

Firma Fox International Group Ltd zapewnia, że kapsuła Halo LS spełnia istotne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 2014/30/EU. Dokumenty zgodności z dyrektywą R&TTE można znaleźć na stronie: www.foxint.com/pl/wsparcie/dokumenty-regulaminowe/



Wzory zastrzeżone i zgłoszone do opatentowania.

Klasa IP: IPX7



Caracteristici

- Unitate principală impermeabilizată
- LED activat cu senzor de lumină
- Consum de baterie redus
- Avertizare baterie descărcată
- Circuite digitale
- LED Roșu de înaltă vizibilitate

**Modalitate de folosire**

2 Sec

Aprindere / închidere capsulă :

- Țineți apăsat butonul de pornire / oprire pentru 2 secunde pentru a opri / porni capsula – LED-ul va lumina la prima pornire.

Aprindere în mediu cu nivel scăzut de lumină:

* PORNIT – LED-ul se va APRINDE și va rămâne APRINS

* OPRIT – LED-ul se va APRINDE și apoi se va OPRI după 2 secunde

Aprindere în mediu cu nivel ridicat de lumină:

* PORNIT – LED-ul se va APRINDE și apoi se va OPRI după 2 secunde

* OPRIT – LED-ul se va APRINDE și apoi se va OPRI după 2 secunde

Durata de funcționare a capsulei Dvs. Halo LS

Vă puteți aștepta la următoarea durată de funcționare a capsulei Dvs. Halo, în condiții de folosire rezonabilă cu baterii noi:

- Durată în folosire (Capsulă PORNITĂ, LED PORNIT – mediu cu nivel scăzut de lumină) = 165 ore funcționare continuă

Avertizare baterie descărcată

În momentul în care bateriile sunt aproape descărcate și înlocuirea devine necesară, capsula cu senzor de lumină va licări dublu.

* Mediu cu nivel scăzut de lumină – LED-ul se va OPRI de 2 ori la fiecare 60 de secunde


* Mediu cu nivel ridicat de lumină – LED-ul se va PORNII de 2 ori la fiecare 60 de secunde

Din momentul în care "Avertizarea baterie descărcată" s-a declanșat, capsula va continua să funcționeze pentru aproximativ 8 ore.

Din momentul în care "Avertizarea baterie descărcată" s-a declanșat trebuie să înlocuiți cât mai repede bateriile.

Montarea bateriilor


1. Opriiți capsula înaintea montării inițiale sau a schimbării bateriilor.




2. Desfiletați manual capatul pentru baterii.




3. Scoateți bateriile cu grijă. Bateriile alunecă liber din interiorul capsulei.



4. Introduceți baterii noi, asigurându-vă că ați fixat corect bornele.



5. Infiletați la loc capatul pentru baterii.



6. Pentru protecție perfectă împotriva intemperiilor, asigurați-vă că ați etanșat perfect capatul prin înfiletare fermă, vizibilă prin comprimarea garniturii rotunde.



Specificații baterii

Capsula Dvs. Halo necesită 2 x baterii alcaline LR6 AA 1.5V. Folosirea unor baterii de calitate este esențială pentru funcționalitate optimă.

- Pentru a reduce riscul scurgerii bateriilor la interiorul capsulei:
- **NU** folosiți simultan baterii vechi și noi.
 - **NU** folosiți simultan diferite tipuri de baterii.
 - **NU** recomandăm folosirea acumulatorilor reîncărcabili.

Scoateți mereu bateriile din capsulă în cazul în care nu o folosiți pentru o perioadă îndelungată.

Uscarea în urma utilizării pe timp de ploaie puternică

Am proiectat capsula Dvs. Halo pentru a fi perfect impermeabilă. Totuși, în condiții de expunere prelungită la intemperii sau în cazul scufundărilor repetate, devine important să aduceți produsul la interior pentru a permite uscare perfectă și completă.

-  **NU** expuneți niciodată bateriile unor temperaturi înalte (ex. uscare pe radiator).

Avertismente

- **NU** porniți niciodată LED-ul în apropierea ochilor.
- **NU** lăsați la îndemâna copiilor.
- Evitați loviturile directe la nivelul capsulei.

Informații despre produs

Fox și Halo sunt Mărci Înregistrate. Ne rezervăm dreptul de a modifica termenii acestui manual de utilizare.

Prin prezenta, Fox International Group LTD., declară conformitatea LS Capsulei Halo cu prevederile esențiale, precum și cu celelalte prevederi relevante din cadrul Directivei 2014 / 30 / EU. Documentele R&TTE pot fi consultate integral la adresa: <https://www.foxint.com/ro/suport/documente-reglementare/>

Modele înregistrate aflate în curs de brevetare

Rating IP: IPX7






LS Руководство по эксплуатации Капсулы

Характеристики

- Водонепроницаемый, герметичный корпус
- Датчик освещённости для включения светодиода
- Крайне малое потребление энергии
- Предупреждение о низком заряде батареи
- Цифровая схема
- Яркий красный светодиод



Управление



Включение и выключение Капсулы:

- Нажатие и удерживание функциональной кнопки Вкл/Выкл в течение 2 секунд включит/выключит Капсулу – светодиод загорится при первом включении.

Условия слабой освещённости:

- * ВКЛ – Светодиод включится и останется включенным
- * ВЫКЛ – Светодиод будет гореть и погаснет через 2 секунды

Условия нормальной освещённости:

- * ВКЛ – Светодиод включится и через 2 секунды погаснет
- * ВЫКЛ – Светодиод включится и через 2 секунды погаснет

Период Работы Вашей Капсулы Halo LS

Вы можете ожидать, что Ваша Капсула Halo LS будет иметь примерно следующий «Период Работы» при использовании новых батарей:

- Срок эксплуатации при низком освещении = 165 часов (светящаяся капсула постоянно включена)

Предупреждение о низком заряде батареи

По мере истощения батареи и приближения к её замене, светодиод будет производить «двойные мигания».


- * При низком освещении – светодиод будет дважды выключаться раз в минуту
- * При нормальном освещении – светодиод будет включаться раз в минуту

Как только активируется «Предупреждение о низком заряде батареи», заряда Капсулы хватит еще приблизительно на 8 часов работы.

После активации «Предупреждения о низком заряде батареи» необходимо немедленно заменить батареи.


Установка батарей

1. Выключите устройство перед установкой или заменой батарей.




2. Вручную отвинтите заглушку отсека для батарей.

3. Будьте аккуратны при замене батарей. Они свободно выпадут из Капсулы.



4. Вставьте новые батареи, убедившись в правильной полярности.

5. Привинтите заглушку отсека для батарей обратно к Капсуле.



6. Для максимальной защиты от проникновения влаги плотно затяните заглушку отсека для батарей, по максимуму сжав уплотнительное кольцо.

Требования к батареям

Ваша Капсула Halo LS работает на двух алкалиновых батареях LR6 AA 1.5V. Использование качественных батарей обязательно для максимального срока работы батарей.

Чтобы снизить вероятность протечки батарей:



- **НЕ ПУТАТЬ** старые и новые батареи
- **НЕ СМЕШИВАТЬ** различные типы батарей
- **НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ** использовать перезаряжаемые батареи

Пожалуйста, убедитесь в том, что батареи вынуты из Капсулы перед длительным периодом неиспользования Капсулы.

Просушка после использования под проливным дождем

Ваша Капсула Halo LS обладает водонепроницаемым корпусом. Однако после длительной работы под проливным дождем или после частичного подтопления важно хорошо просушить Капсулу, занеся ее внутрь сухого помещения и позволив ей полностью высохнуть после использования.



НИКОГДА не кладите батареи вблизи источника тепла (например, на отопительную батарею).



Предупреждение

- **Не** включайте светодиод близко к глазам.
- Хранить Капсулу вне досягаемости детей.
- Избегать падений и любых других повреждений Капсулы.

Информация о товаре

Настоящим компания Fox International Group Ltd заявляет, что Капсула Halo LS соответствует всем необходимым требованиям и соответствующим предписаниям Директивы 2014/30/EU. Необходимые документы Директивы на Радиооборудование и Телекоммуникационное Оборудование могут быть найдены по ссылке:

www.foxint.com/ru/поддержка/declarations-of-conformity/

Зарегистрированный дизайн и заявка на патент.

Рейтинг IP: IPX7

