

MICRON
M^{r+}

MICRON BEDIENUNGSANLEITUNG

Merkmale

- Wasserdicht verschlossene Hülle
- Digitale Schaltkreise
- D-Tec™ Sensing System (DTSS)
- Geringer Batterieverbrauch
- Mit CNC – Technik hergestelltes Rollrädchen - Tru-Run™
- I-Com®

Rote 5mm LED,
weithin sichtbar



On / Off
Kippschalter

Qualitativ hochwertiger
Piezo Lautsprecher

Stabile 3/8" Messingschraube

Rutenfreundliche
Gumminlays

Ergonomische
Lautstärkenkontrolle




Batterieabdeckung

Anschlussbuchse für
Energie (2.5mm)


Batterien einlegen

1. vor dem Einsatz oder dem Wechsel
von Batterien das Gerät ausschalten.




2. Verwenden Sie einen Kreuzschraubenzieher um
die beiden Schrauben der Batterieabdeckung zu lösen.

3. Die untere Lasche nach oben ziehen um
den Deckel des Batteriefaches abzunehmen.



4. Vorsichtig die alten Batterien herausnehmen.
Setzen Sie neue Batterien unter Beachtung der
Polarität ein.

5. um optimale Dichtigkeit zu erreichen, muss der Deckel
des Batteriefaches gut in der Dichtung aufliegen. Dazu
den Rand des Batteriefaches in die Oberseite des
Bissanzeigerkörpers drücken und in die richtige
Position bewegen.



6. Den Deckel wieder montieren und festschrauben.



Achtung: Die Schrauben nicht zu fest anziehen, damit
würde das Gewinde beschädigt werden.


Ein-/Ausschalten

- Den Hebel nach unten schieben und loslassen, um den Bissanzeiger zu aktivieren.
- Den Hebel nach oben schieben und loslassen, um den Bissanzeiger auszuschalten.

Achtung:

Der Bissanzeiger piept beim Ein- oder Ausschalten nicht.

Der Mr+ wird mit einer stabilen Schutzabdeckung geliefert. Bei eingeschaltetem Gerät sollte ein korrektes Aufsetzen der Abdeckung nicht möglich sein. Bitte schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Abdeckung aufsetzen. Bitte nicht mit Gewalt die Abdeckung aufdrücken, da damit der Bissanzeiger beschädigt werden kann.



Anschlüsse



Stromausgang

Ermöglicht den Betrieb der Fox Illuminated Bite Indicators direkt über den Micron. Der Illuminated Bite Indicator leuchtet, wenn der Micron Alarm gibt und leuchtet für 20 sec nach.



Bitte stellen sie sicher, dass die gummierten Schutzkappen eingesetzt sind, wenn die Ausgänge nicht verwendet werden.

Erforderliche Batterien

Die Microns benötigen **2 x LR03 AAA 1.5V Alkaline Batterien**. Für eine maximale Laufdauer sind Batterien hoher Qualität erforderlich. Um das Risiko auslaufender Batterien zu senken gilt:

- **bitte keine** alten und neuen Batterien mischen
- **bitte keine** verschiedenen Batterietypen mischen
- die Verwendung von wiederaufladbaren Akkus wird **nicht** empfohlen




Wenn die Lautstärke oder die Leuchtkraft des LED spürbar nachlässt, ist es an der Zeit für einen Batteriewechsel.

Bei längerer Zeit ohne Einsatz bitte die Batterien herausnehmen.

Kompatibilität (I-Com®)

Der Mr+ Micron enthält ein modernes Senderelement auch für weite Entfernungen, das nur mit dem Fox Mr+ Receiver kompatibel ist. Bis zu vier Mr+ Microns können gleichzeitig mit dem Mr+ Receiver verwendet werden. Bitte besuchen Sie unsere Webseite oder lesen Sie die Bedienungsanleitung des Mr+ Receiver für weitere Informationen.



**ARBEITET AUSSCHLIEßLICH MIT DEM Mr+ RECEIVER
NICHT VERWENDBAR MIT ANDEREN FOX EMPFÄNGERN ODER SOUNDERBOXEN.**

Einstellungen



Lautstärke

Zum lauterstellen den Knopf im Uhrzeigersinn drehen, gegen den Uhrzeigersinn für leiserstellen. Es gibt 8 verschiedene Lautstärken.



Niedrigste Einstellung



Höchste Einstellung

Garantie & Produktregistrierung

Registrieren Sie Ihr Foxprodukt Online unter www.foxint.com. Sie erhalten dann eine Kundenreferenznummer und eine Garantienummer, bitte diese aufbewahren. Details zur Garantie können mit der Kundenreferenznummer Online abgefragt werden.

Alternativ die beiliegende Garantiekarte ausfüllen und per Post schicken an:

Customer Care Department
Fox International Group Ltd, UK Headquarters,
56-58 Fowler Road, Hainault Business Park,
Hainault, Essex, IG6 3UT, UK



FOX, I-Com und Micron sind registrierte Markennamen.
Wir behalten uns vor, den Inhalt dieser Anleitung zu ändern

Die Fox International Group Ltd erklärt hiermit, dass dieser Micron den grundlegenden Anforderungen und weiteren Vorgaben der Direktive 1999/5/EC entspricht. Das R&TTE Dokument ist abrufbar unter: www.foxint.com/regulation_documents.html

Patent: EP1668983
Kreiert und entwickelt in UK.

Warnung

- Das LED oder den Lautsprecher niemals nahe am menschlichen oder tierischen Auge oder Ohr aktivieren.
- Dieses Ausrüstungsteil außerhalb der Reichweite von Kindern und Heranwachsenden aufbewahren.
- Verhindern Sie das Herunterfallen des Micron und vermeiden Sie harte Schläge.
- Bitte nur empfohlene Batterien und Zubehörteile verwenden.

Trocknen nach starkem Regen

Diese Microns sind wasserdicht. Aber bei starkem Regen ist es wichtig, ein gründliches Trocknen zu ermöglichen. Dazu das Gerät ins Haus nehmen und die Schutzhülle abnehmen.



Niemals Batterien einer heißen Umgebung aussetzen (z.B. eines Heizstrahlers).