

# MICRON

# POS-r



Operating Instructions  
Instructions  
Istruzioni per l'uso  
Betriebsanleitung  
Gebruiksaanwijzing

**FOX** 



## MICRON EOS-R

### FEATURES:

- Simple operation via three weatherproof push buttons.
- Volume & tone settings.
- 8 sensitivity settings.
- "See-saw effect" elimination feature, to reduce false triggering.
- 20 second latching high visibility white LED, with user-configurable coloured lenses.
- Light pipe technology for wide viewing angle of LED.
- Interchangeable covers (optional extra).
- The EOS-R features a powerful weatherproof speaker with a maximum output of 100 decibels.
- Audible & visual dropback indication.
- Power-out socket for Illuminated Swingers & Hangers.
- Compatible with Halo Elite remote bivvy light.
- 4 magnet rollerwheel – specially shaped to reduce

line skate and in its own separate compartment to prevent water ingress.

- Separate multi-colour function LED – doubles as a low power electronic Nightlight with user-configurable colour.
- Digital circuitry.
- Non-volatile storage of settings (all settings are retained in memory indefinitely, even if batteries are removed).
- Low battery drain.
- Low battery warning system.
- Weatherproof sealed case.
- Protective coated electronics.
- Betalight slots.
- Rigid bolt and locking ring for safe solid attachment.
- In-built FM radio transmitter, with ranges up to 400 /500 metres in optimum conditions.
- Range test feature.
- Full 2-way remote control and range checking, when used with I-COM Interactive Transceiver.

- Factory pre-set unique identifying code (no need to set code switches).
- Compatible with RX3 receiver and I-COM Interactive Transceiver.



### INSTRUCTIONS

The EOS models are controlled using 3 push buttons, in combination with the Nightlight LED, which is multi-coloured.

**TO SWITCH ON**

Press and release  button. The unit will sound a three note sequence and the Nightlight will flash red for a few seconds.

**TO SWITCH OFF**

Press and hold down  button, until a single low note is heard (after approx 2 seconds).

**TO ADJUST SETTINGS**

To select setting to be altered – press and release the  button. The Nightlight will start flashing red, this indicates that VOLUME is being set.

Further presses of the same button will select different settings. The colours of the Nightlight correspond to the following:

**RED = VOLUME**

**GREEN = TONE**

**YELLOW = SENSITIVITY**

**BLUE = NIGHTLIGHT BRIGHTNESS**

The selected setting can be changed by using the “+” and “-” buttons. Different audible indications are given when adjusting each setting.

A sticker of the settings and the corresponding light colours is included. This can be stuck behind the clip-on cover, or alternatively your tackle box, as a quick reference guide.

**VOLUME**

The unit will give a two-tone ascending or descending beep, at the new volume setting. There are 8 different volume settings available.

**tone**

The unit will beep once, at the new tone setting. There are 8 different tone settings available.

**SENSITIVITY**

The unit will emit a series of short, high pitched “clicks” to indicate the sensitivity setting.

Sensitivity settings range from maximum (8 clicks), to minimum (1 click). In all sensitivity settings (except maximum), the line must travel the specified distance in the same direction, in order to trigger the unit. Any movement in the opposite direction will reset the distance counter to zero. This can substantially reduce, or eliminate, false triggering caused by wind and water movement. On all EOS models, the unit automatically defaults to maximum sensitivity, once the sensitivity “threshold” has been reached – i.e. once the rollerwheel is moving.

The approximate line movement required to trigger the unit at each sensitivity setting is as follows:

SETTING	LINE MOVEMENT mm (approx)
8 (maximum)	7.5
7	15
6	22.5
5	30
4	37.5
3	45
2	52.5
1 (minimum)	60

**NIGHTLIGHT BRIGHTNESS**

This setting is also shown by short “clicks”.

1 click = Nightlight off


8 clicks = Maximum brightness.

To conserve battery life, select the lowest convenient Nightlight brightness.

**NOTE:** All settings (tone/volume/nightlight brightness etc.) are stored indefinitely.

### TO CHANGE NIGHTLIGHT COLOUR

Nightlight colour can be configured, to match the lens colour fitted to the main LED.

To select a different colour, press and hold down the  button and then press the [-] button. (The latter must be done within 2 seconds, or the unit will switch off!). Successive presses of the [-] button will briefly display the selected nightlight colour, which will change in the following sequence: –


red – green – yellow – blue – white

Setting the nightlight colour to red, green or blue will result in lower battery drain than white or yellow.

### DROP BACK FACILITY

Differentiates between forward and drop back movement of the line. Runs and forward movement are identified by a single tone with the LED illuminated during movement and latching for 20 seconds afterwards. Drop backs are identified as a two tone sound with a pulsing LED, which remains 'flashing' for 20 seconds afterwards.

### RANGE TEST MODE

To activate the range test feature, press and hold down the  button and then press and release the [+] button. (The latter must be done within 2 seconds, or the unit will switch off!). The unit will then start to transmit a sequence of four beeps, at medium pitch, repeating at intervals of approximately one second. The user can then walk away, with the receiver, to their desired location. If the test signal can still be heard from the receiver, then it is within reception range.

**NOTE:** The unit itself will remain silent whilst in test mode – beeps are heard from the receiver only, but the LED on the unit will illuminate.

If using more than one bite alarm, select range test mode on ONE unit only. If more than one unit is placed in test mode, then the test signals will either be received intermittently, or not received at all.

If all the bite alarms in use have good batteries, then it is safe to assume that they will each have similar transmission range.

The test signal will continue until one of the following occurs:

- A) Test mode auto-cancels. This will occur approximately five minutes after selecting test mode. Both bite alarm and receiver will beep four times at high pitch, to indicate that test mode has timed out.
- B) The unit is triggered by line movement.

If this occurs, then the unit will revert to normal mode and will give the usual audible and visual

indications of forward or dropback movement.

C) The user switches the unit off. This also cancels test mode and the unit will re-start in normal mode when switched back on.

Sensitivity control setting also applies in test mode – the same amount of line movement is required to bring the unit out of test mode, as would normally be required to make it "beep" in normal mode. Once the unit has exited test mode, it reverts fully to normal operation, unless test mode is initiated again by the user. Rollerwheel sensing is disabled for approximately 10 seconds after selecting test mode, to prevent accidental triggering caused by movement of the unit, whilst using the push button.

### RADIO TRANSMITTER CODE

Unlike some previous radio-equipped models, the EOS-R has no code setting switch. Each EOS-R unit has been factory programmed with a unique identifying

number. It is only necessary to “register” the bite alarm with the receiver, when first used. Refer to receiver operating instructions for full details.

### BATTERIES

To fit / replace batteries:

To open the battery compartment, unscrew the locking collar enough to allow you to remove the rear ‘Clip On’ cover. Insert the Battery Compartment Key provided into the slot on the battery cover. Push the tool upwards, towards the top of the bite alarm and the cover will open. Pull on the ribbon to remove the batteries from the compartment.

When refitting batteries, ensure that the ribbon is correctly positioned, so that the batteries can be easily removed next time. Ensure batteries are inserted the correct way round, as shown on the battery cover.

### BATTERY REQUIREMENTS

The EOS models require 2 x ‘N’ size (910A/ LR1) 1.5V alkaline batteries

The use of good quality alkaline batteries is essential for maximum battery life.

To reduce the risk of battery leakage, DO NOT mix old and new batteries. DO NOT mix different battery types. The use of rechargeable batteries is not recommended.

As with any battery operated product, it is recommended that batteries be removed if the unit is not to be used for a long period of time.

### POWER-OUT SOCKET

Allows Fox Illuminated Bite Indicators to be powered directly from the EOS. The Illuminated Indicator will then light up when the EOS is activated and latch for approximately 20 seconds.

**NOTE:** It is important to fit the rubber plug into the socket hole when the socket is not in use, to prevent moisture ingress.

### TRANSIT

A hardcase designed to snap over the Micron EOS, giving total protection whilst in transit, is available allowing you to leave the Microns on the buzzer bar if you wish, and eliminating the risk of the On/Off switch being accidentally switched on.

### DRYING OUT AFTER USE IN HEAVY RAIN

The Micron EOS series has been designed to be weatherproof. However, after use in heavy rain, it is important to dry the unit thoroughly before storage. Do not store the units in a wet condition. If the unit is accidentally dropped in water, it is essential to remove the batteries immediately and place the unit in a warm dry place overnight, with the battery compartment left open.

**N.B.** NEVER place batteries in a hot environment (e.g. on a radiator or heater).

### LIGHT PIPE INDICATOR

British Patent Application No. 9913345.6

European Patent Application No. 00304833.7

Exclusive Light Pipe technology offers wider viewing angle giving greater visibility to the angler.

All EOS series alarms come with interchangeable coloured lenses in blue, red, yellow, green & white. The user can quickly & simply insert preferred lens colour as follows:



1) Unscrew locking collar at base of alarm and unplug the extension lead socket insert.

2) Remove the rear case first, followed by the front one to expose the internal case.



3) The light pipe lens sits inside its own recess. Lift out and replace with chosen colour. The lens should be inserted so that it sits sloping down towards the edge of the case. (See image).



4) Re-fit front cover to main case and then attach rear cover, lightly pressing to clip together.



5) Replug extension socket insert and screw up locking collar to secure.



### CLIP-ON COVERS

A complete range of modern and stylish clip-on covers have been designed to fit the Fox Eos range of Microns. The covers feature quick and simple attachment which allows the alarms to be customised to suit individual preference.

The covers are all interchangeable and injection moulded from durable high impact plastic.



## MICRON EOS-R

### CARACTÉRISTIQUES:

- Manipulations simples, via trois boutons poussoirs étanches
- Réglages de volume et tonalité
- 8 réglages de sensibilité
- Contrôle de mouvement "See-saw effect" : élimine les fausses touches et les bips intempestifs
- Led blanche haute visibilité, configurable par lentilles de couleur, avec temporisation de 20 secondes
- Technologie "Light Pipe" pour une parfaite visibilité de la diode depuis les côtés
- Capots interchangeables (option)
- Haut-parleur étanche haute puissance
- Différenciation sonore et visuelle des touches à revenir
- Prise pour swingers et hangers illuminés
- Compatible avec la lampe de bivvy Halo Elite
- Molette 4 aimants – dessinée spécialement pour

éviter que la ligne patine – logée dans un compartiment séparé pour assurer une grande étanchéité

- Led multi-couleurs et multi-fonctions haute visibilité, doublée d'un repère nocturne lumineux de faible intensité à couleur configurable (sorte de bétalight électronique)
- Circuit électronique digital
- Réglages permanents (les réglages sont gardés en mémoire indéfiniment, même si les piles sont retirées)
- Faible consommation
- Avertissement de faible niveau de pile
- Boîtier étanche
- Circuit électronique protégé sous résine
- Emplacements pour bétalights
- Pas de vis inox et joint torique pour une fixation solide et sûre.
- Émetteur radio FM intégré, avec une portée supérieure à 400/500 mètres
- Fonction test de couverture de la centrale

- Code d'identification unique, pré-réglé à l'usine (pas besoin de configurer la centrale)
- Compatible avec la centrale RX3 et les émetteurs/récepteurs interactifs de type I-COM




### INSTRUCTIONS

Les modèles EOS se contrôlent par l'intermédiaire de 3 boutons poussoirs, en combinaison avec la led nocturne multi-couleurs.


**POUR ALLUMER**

Presser et relacher le bouton  . Le détecteur émet une séquence de 3 notes et la led nocturne clignote rouge pendant quelques secondes.

**POUR ETEINDRE**

Presser et maintenir appuyé le bouton  , jusqu'à ce que le détecteur émette un seul son grave (après environ 2 secondes).

**POUR EFFECTUER DES RÉGLAGES**

Pour choisir le réglage à faire : presser et relacher le bouton  . La led nocturne commence à clignoter rouge, signe que le volume peut être réglé.

Des pressions supplémentaires sur le même bouton vont sélectionner les différents réglages. Les couleurs de diode correspondent aux réglages suivants:

**ROUGE = VOLUME**

**VERT = TONALITÉ**

**JAUNE = SENSIBILITÉ**

**BLEU = LUMINOSITÉ DE LA DIODE NOCTURNE**

Les niveaux de réglages peuvent être changés grâce aux boutons + et - .

Différentes indications sonores sont aussi données au moment de chaque réglage. Une étiquette indiquant les différents réglages et leurs couleurs correspondantes est fournie. Elle peut être collée au dos du détecteur ou sur votre boîte à pêche pour servir de guide de référence.

**VOLUME**

Le détecteur émet un bip bi-tonalité montant ou descendant correspondant au nouveau volume sélectionné. 8 niveaux de volumes sont disponibles.

**TONALITÉ**

Le détecteur bippe une fois, le son émis correspond au nouveau réglage de sensibilité. Il y a 8 réglages de tonalité différents.

**SENSIBILITÉ**

Le détecteur émet une série de clics courts pour indiquer le niveau de sensibilité sélectionné.

L'étendue des réglages de sensibilité va de maximum (8 clics) à minimum (1 clic). Pour tous ces réglages (sauf le maximum), la ligne doit parcourir une distance spécifiée dans la même direction pour qu'un bip soit émis par le détecteur.

Tout mouvement dans le sens contraire remettra le compteur à zéro. Cette fonction permet de réduire ou d'éliminer les fausses touches dues au vent ou au courant.

Sur tous les modèles EOS, lors d'un départ rapide, le détecteur se règle automatiquement sur le niveau de sensibilité maximum, et émet un bip continu au lieu d'une série de bips espacés.

La longueur approximative de la tirée nécessaire pour émettre un bip selon le niveau de sensibilité sélectionné est le suivant:

RÉGLAGE	MOUVEMENT DE LA LIGNE mm (approx)
8 (maximum)	7.5
7	15
6	22.5
5	30
4	37.5
3	45
2	52.5
1 (minimum)	60

**BRILLANCE DU RÉPÈRE NOCTURNE**

Le réglage est aussi indiqué par des petits clics

1 clic = diode éteinte


8 clics = luminosité maximum

Pour optimiser la durée de vie des piles, sélectionner le niveau de luminosité de la led nocturne le plus faible nécessaire

**NB:** Tous les réglages (son, volume, veilleuse, luminosité, etc.) sont conservés indéfiniment



## POUR CHANGER LA COULEUR DU REPÈRE NOCTURNE


La couleur du repère nocturne peut être configurée pour s'adapter à la couleur choisie de la diode prippale. Pour sélectionner une couleur, presser et maintenir appuyé le bouton Marche/Arrêt et ensuite presser le  bouton [-] (pendant moins de 2 secondes, sinon le détecteur s'éteint !). Des pressions successives sur le bouton [-] font apparaître brièvement la couleur de repère nocturne sélectionné, qui change selon la séquence suivante: ROUGE, VERT, JAUNE, BLEU, BLANC.

## DIFFÉRENCIATION DES TOUCHES À REVENIR

Différencie les tirées et les touches à revenir. Les tirées et les mouvement vers l'avant sont indiquées par une tonalité simple et un éclairage de la diode pendant la tirée, puis pendant une temporisation de 20 secondes. Les touches à revenir sont indiquées

par un son bi-tonalité, avec la diode clignotante et une temporisation de 20 secondes, clignotante également.

## TEST DE PORTÉE

Pour activer la fonction Test de portée, presser et maintenir appuyé le  bouton Marche/Arrêt, puis presser le bouton [+]. (Pendant moins de 2 secondes, sinon l'unité s'éteint !). L'unité va alors émettre une séquence de 4 bips qui se répète à intervalles d'environ 1 seconde. L'utilisateur peut alors s'éloigner, avec la centrale, jusqu'à l'endroit désiré. Tant que le signal test fonctionne sur la centrale, cela signifie que la portée de réception n'est pas dépassée.

**NB :** Le détecteur reste silencieux pendant la phase de test et sa diode est allumée, seule la centrale émet des bips.

Si vous utilisez plus d'un détecteur, effectuez le test de portée avec UN seul détecteur. Si plus d'un détecteur est placé en mode test, alors les signaux

sur la centrale seront reçus par intermittence, ou pas reçus du tout.

Lorsque tous les détecteurs utilisés disposent de bonnes piles, alors on peut être sûr que tous auront une portée de réception similaire.

Le signal de test de portée continuera jusqu'à ce qu'un des faits suivants arrive :

- A) Arrêt automatique. Le signal s'arrête approximativement 5 minutes après l'activation du mode test. Le détecteur et la centrale vont tous deux émettre 4 fois un bip fort pour indiquer que la durée du mode test est dépassée.
- B) Une touche survient sur le détecteur. Dans ce cas, le détecteur bascule en mode normal et donne les signaux classiques sonores et lumineux d'une touche.
- C) L'utilisateur éteint le détecteur. Cela efface le mode test. À la mise en marche suivante, le détecteur repart en mode normal. Le niveau de réglage de sensibilité interagit aussi sur le mode test – l'importance

du mouvement de la ligne nécessaire pour faire sortir du mode test est équivalent à celle requise pour émettre un bip en mode normal. La sensibilité de la molette du détecteur est désactivée pendant approximativement 10 secondes après la sélection du mode test, pour éviter les fausses tirées causée par les mouvements du détecteur au moment où on appuie sur le bouton poussoir.

## CODE DE L'ÉMETTEUR RADIO

Contrairement à certains modèles radio-équipés précédents, le EOS-R ne possède pas de code à régler. Chaque unité EOS-R a été programmée à l'usine avec un numéro d'identification spécifique. Il suffit simplement de configurer le détecteur avec la centrale lors de la première utilisation. Se référer au manuel d'utilisation de la centrale pour tous les détails.

## PILES

Pour installer/changer les piles :

Pour ouvrir le compartiment à piles, dévisser la vis suffisamment pour permettre d'ouvrir la plaque-couvercle à l'arrière, insérer l'outil spécial fourni dans l'encoche du couvercle du compartiment piles.

Poussez l'outil vers le haut, vers le dessus du détecteur et le couvercle s'ouvrira. Tirez sur le ruban pour sortir les piles du compartiment.

Au moment de placer les piles, s'assurer que le ruban est correctement positionné, afin de faciliter leur prochain changement. Assurez vous que les piles sont correctement positionnées, comme montré sur le couvercle du compartiment à piles.

### TYPE DE PILES

Les EOS fonctionnent avec 2 piles LR1 1,5V alcalines

Pour réduire le risque de fuite des piles

NE PAS mélanger des piles neuves et usagées  
NE PAS mélanger différents types de piles  
L'utilisation de piles rechargeables n'est pas recommandé.

Comme pour tous les produits fonctionnant avec des piles, il est recommandé de retirer les piles en cas de non utilisation prolongée.

### PRISE POUR INDICATEURS LUMINEUX

Cette prise permet de brancher les indicateurs lumineux Fox directement sur les détecteurs Micron. L'indicateur lumineux s'allumera de la même façon que la diode du détecteur, au moment d'une touche et avec la même temporisation de 20 secondes.

**REMARQUE :** Il est important de placer l'insert en caoutchouc dans la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée, pour éviter l'humidité.

## TRANSPORT

Une coque plastique conçue pour recouvrir les Micron EOS, procure une protection totale pendant les transports, permet de laisser les détecteurs montés sur les buzz-bars et élimine le risque que le bouton Marche/Arrêt soit actionné par accident.

### SÉCHAGE APRÈS UTILISATION SOUS FORTE PLUIE

Les Micron EOS sont conçus pour être étanches. Néanmoins, suite à une utilisation sous une forte pluie, il convient de sécher complètement l'unité avant de la stocker. Ne pas ranger l'unité par conditions humides. Si le détecteur tombe accidentellement à l'eau, il est essentiel de retirer les piles immédiatement et de le placer dans un endroit chaud et sec, avec le compartiment piles ouvert.

**NB :** Ne JAMAIS placer les piles dans un environnement chaud (par exemple, un radiateur ou un four).

## DIODE LIGHT PIPE


Demande de brevet Angleterre No. 9913345.6

Demande de brevet Europe No. 00304833.7


Technologie Light Pipe exclusive, qui procure un angle de vue plus large de la diode sur les côtés et donne une meilleure visibilité au pêcheur.

Toutes les détecteurs de touche des séries EOS sont livrés avec des lentilles colorées interchangeable en bleu, rouge, jaune, vert et blanc. L'utilisateur peut insérer sa couleur préférée facilement et rapidement en procédant comme suit :

1. Dévisser le collier de fermeture à la base du détecteur et débrancher l'insert de prise centrale.



2. Séparer les deux capots pour accéder à l'intérieur du détecteur



3. La lentille se place à l'intérieur de sa propre cavité. Retirer la lentille d'origine et la remplacer par la couleur choisie. La lentille doit être insérée afin qu'elle soit inclinée vers le bord du boîtier. (voir l'image).



4. Replacer le capot arrière, puis le capot avant, en pressant légèrement pour qu'ils se clipsent ensemble.



5. Rebrancher l'insert de prise centrale et revisser le collier de fermeture.



### CAPOTS CLIPSABLES

Une gamme complète de capots clipsables, modernes et stylés, a été conçue pour s'adapter sur les Fox EOS. Ces capots possèdent un système d'attaches, rapide et simple qui permet de configurer les détecteurs selon ses propres préférences. Les capots sont tous interchangeables et sont fabriqués dans un plastique moulé anti-choc.



## MICRON EOS-R

### EIGENSCHAPPEN:

- Eenvoudig te bedienen via drie waterdichte drukknopen.
- Volume- en tooninstellingen.
- Acht gevoeligheidsstanden.
- 'Zie - zag' systeem voor reductie valse aanbeten.
- 20 seconden goed zichtbaar nagloeilicht door witte LED's. Kleur instelbaar.
- Door gebruik van een speciale techniek is de LED optimaal zichtbaar.
- Verwisselbare covers (afzonderlijk verkrijgbaar).
- Krachtige, weerbestendige luidspreker.
- Audio-visuele registratie van teruglopers.
- Aansluiting voor verlichte hangers en swingers.
- Compatible met het Halo Elite remote bivvy light.
- Wieltje met vier magneten – speciaal ontworpen om slijtage door de lijn te voorkomen en aangebracht in een afgesloten compartiment om

- het indringen van water tegen te gaan.
- Optimaal zichtbare, veelkleurig LED indicatiesysteem – zeer zuinig, instelbaar nachtlightsysteem.
- Digitale techniek.
- Duurzame opslag instellingen (instellingen blijven behouden, ook wanneer de batterijen worden verwijderd).
- Laag batterijverbruik.
- Lage batterijspanning waarschuwing.
- Waterdichte behuizing.
- Via coating beschermde elektronica.
- Uitsparingen voor beta-lights.
- Effectief en stevig bevestigingsmechanisme.
- Ingebouwde FM radio ontvanger met een bereik van meer dan 400/500 meter.
- Bij gebruik van I-COM ontvanger is remote control en bereikcontrole mogelijk.
- Wordt geleverd met een uniek ingesteld code (code hoeft niet meer te worden ingesteld).


- Gebruik van een RX3 ontvanger en een interactieve I-COM ontvanger mogelijk.




### GEBRUIKSAANWIJZING

De EOS modellen worden bediend via drie drukknoppen, in combinatie met de veelkleurige nachtlucht LED's.


**AANZETTEN**

Druk de  knop in en laat deze los. De beetverklapper geeft drie signalen en het nachtlucht geeft een paar seconden rood licht.

**UITZETTEN**

Druk de  knop in en houd deze vast totdat een lage toon te horen is (ongeveer na 2 seconden).

**VERANDEREN VAN DE INSTELLINGEN**

De instellingen kunnen worden veranderd door de  knop een keer in te drukken en deze weer los te laten. Het nachtlucht gaat rood knipperen, hiermee wordt aangegeven dat het volume kan worden ingesteld.

Door het opnieuw indrukken van de drukknop kunnen de overige instellingen worden gewijzigd. De kleuren van het nachtlucht corresponderen met het volgende:

**ROOD = VOLUME****GROEN = TOON****GEEL = GEVOELIGHEID****BLAUW = HELDERHEID NACHTLICHT**

De geselecteerde instellingen kunnen worden gewijzigd met de "+" en "-" knoppen.

De instellingen worden via een verschillend geluidssignaal kenbaar gemaakt.

Een sticker met daarop de verschillende instellingen is bijgesloten. Deze kan achter de clip, cover of in de tacklebox worden bevestigd.

**VOLUME**

De EOS geeft een tweetonig (oplopend of aflopend) signaal wanneer het volume opnieuw is ingesteld. Er zijn acht verschillende volume-instellingen.

**TOON**

De beetmelder geeft een signaal wanneer de toonhoogte opnieuw is ingesteld. Er zijn acht verschillende toonhoogtes.

**GEVOELIGHEID**

De beetmelder geeft een serie korte signalen, 'klikjes', wanneer de gevoeligheid opnieuw is ingesteld.

De gevoeligheidsinstellingen variëren van maximaal (8 'klikjes') tot minimaal (1 'klikje'). Bij alle instellingen dient de lijn een minimale afstand af te leggen voor een registratie (behalve in de maximumstand). Iedere beweging in tegengestelde richting zal de teller weer op nul zetten. Hierdoor wordt het aantal valse (bijvoorbeeld door golfslag) aanzienlijk beperkt. De meetmelder stelt zich automatisch op maximumgevoeligheid in wanneer de instellingsdrempel is overschreden. Dit betekent dat bij de geringste beweging van het wielje een signaal wordt afgegeven.

De geschatte lijnbeweging nodig om de beetmelder een signaal te laten geven is:

SETTING	BEWEGING VAN DE LIJN mm (approx)
8 (maximum)	7.5
7	15
6	22.5
5	30
4	37.5
3	45
2	52.5
1 (minimum)	60


**HELDERHEID NACHTLICHT**

Deze instelling wordt ook aangegeven via korte 'klikjes'.  
1 klik = nachtlucht uit.  
8 klikjes = maximale helderheid.

Om de batterij te sparen wordt de laagste helderheid die nog zichtbaar is geadviseerd.

**LET OP:** Alle instellingen (toon/volume/helderheid nachtlicht, e.d.) worden voor onbepaalde tijd opgeslagen.

### VERANDEREN KLEUR NACHTLICHT

De kleur van de nachtlicht LED kan worden gewijzigd door de  knop ingedrukt te houden en vervolgens de [-] knop in te drukken. (Dit moet binnen twee seconden gebeuren omdat de beetmelders anders uitschakelt!).


Het opeenvolgend indrukken van de [-] knop zal de kleur van het nachtlicht kort tonen in de volgorde: ROOD – GROEN – GEEL – BLAUW - WIT

### REGISTREREN VAN TERUGLOPERS

Het verschil tussen een normale aanbeet en een terugloper worden duidelijk aangegeven. Een normale

aanbeet wordt geregistreerd door een toon en een 20 seconden nagloeiende LED. Een terugloper geeft een tweetonig signaal en een, gedurende 20 seconden, knipperende LED.

### AFSTANDTEST INSTELLING

De afstandtest kan worden ingesteld door de  knop ingedrukt te houden en de [+] knop in te drukken en weer los te laten (deze dient niet langer dan 2 seconden te worden ingedrukt, anders schakelt de beetmelder uit!). De beetmelder verzendt hierbij vier korte geluidssignalen (met een normale toon), deze reeks wordt om de seconde herhaald. De gebruiker kan dan met de ontvanger in de hand zich verwijderen. Wanneer het testsignaal te horen is ligt de afstand tussen beetmelder en ontvanger binnen het zendbereik.

**LET OP:** in deze stand geeft de beetmelder geen geluidssignaal, maar wel licht de LED op ten teken dat het

testsignaal wordt verstuurd.

Wanneer meerdere beetmelders worden aangesloten dient het maximum zendbereik afzonderlijk te worden getest. Wanneer de afstandtest van meerdere beetmelders tegelijk wordt ingeschakeld ontstaat storing en kan de test niet worden uitgevoerd.

Wanneer al de te gebruiken beetmelders voorzien zijn van nieuwe batterijen dan volstaat het om de afstandtest met een beetmelder uit te voeren.

Het testsignaal blijft actief totdat het volgende gebeurt:

- A) Automatische uitschakeling. Na ongeveer vijf minuten schakelt het testsignaal zichzelf uit. Dit wordt aangegeven door vier geluidssignalen met een hoge toon.
- B) Door een beweging van de lijn. Wanneer de lijn door de beetmelder beweegt schakelt de beetmelder automatisch over naar de normale stand en reg-

istreert zowel op- als teruglopers.

C) Wanneer de beetmelder handmatig wordt uitgezet. Indien de beetmelder weer wordt ingeschakeld zal deze weer in de normale positie staan.

Het instellen van de gevoeligheid kan ook in de testmode. Dezelfde beweging van de lijn om de beetmelder te laten 'piepen' is nodig om deze in de testmode te brengen. Door de lijn verder te bewegen zal de afstandtest echter worden uitgeschakeld, totdat deze door de gebruiker weer wordt ingesteld. De werking van het wielletje wordt voor ongeveer 10 seconden uitgeschakeld na het selecteren van de testmode, dit om te voorkomen dat het systeem wordt ingeschakeld wanneer de knop ingedrukt wordt gehouden en de beetmelder per ongeluk wordt bewogen.

## RADIO SIGNAAL CODE

In tegenstelling tot sommige eerdere draadloze systemen hoeft het signaal van de EOS-R niet te worden ingesteld. Iedere EOS-R eenheid heeft een geprogrammeerd eigen en uniek signaal. Problemen met andere vissers die ook gebruik maken van draadloze systemen behoren dan ook tot het verleden. Het is alleen nodig om bij het eerste gebruik de receiver het signaal van de beetmelder te laten 'registreren' (zie de uitgebreide gebruiksaanwijzing van de receiver).

## BATTERIJEN

Het plaatsen of vervangen van de batterijen:

Om het batterijvakje te openen, draai de sluitmoer voldoende los zodat de achterste 'Clip On' deksel kan worden verwijderd. Open het batterijcompartiment met de speciale sleutel. Druk de sleutel omhoog, richting bovenkant van de EOS-R waardoor het compartiment open gaat. Trek aan het lint om de batterijen te verwijderen.

Indien de batterijen worden vervangen dient het lint op de juiste manier te worden gepositioneerd. Hierdoor kunnen de batterijen de volgende keer weer eenvoudig worden verwijderd.

Zorg dat de batterijen op de juiste wijze worden geplaatst zoals afgebeeld op het batterijcompartiment.

## TYPE BATTERIJEN

De EOS werkt op 2 X 'N' formaat (910A/ LR1) 1.5V alkaline batterijen.

Het juist gebruik van alkaline batterijen garandeert een maximale levensduur.

Vermijdt het lekken van batterijen door: GEEN oude en nieuw batterijen door elkaar te gebruiken, GEEN verschillen types batterijen tegelijkertijd te gebruiken, Het gebruik van oplaadbare

batterijen wordt afgeraden.

Net als voor andere apparaten wordt geadviseerd om de batterijen te verwijderen wanneer de beetmelder lange tijd niet wordt gebruikt.

## POWER-OUT AANSLUITING

Maakt het mogelijk Fox Illuminated Bite Indicators direct aan te sluiten op de Micron EOS-R. De Illuminated Indicator geeft ongeveer 20 seconden licht wanneer de Micron wordt geactiveerd.

**LET OP:** wanneer geen gebruik van extension boxen wordt gemaakt dient het rubberen plugje in de aansluiting te worden geplaatst, dit om het intrekken van vocht tegen te gaan.

## VERVOER

Voor de Micron EOS is een beschermende kunststof kap verkrijgbaar. Deze beschermt de beetmelder tijdens transport en kan indien gewenst worden

geplaatst wanneer de beetmelders zich op de buzzerbar bevinden. Hiermee wordt ook voorkomen dat de EOS per ongeluk wordt ingeschakeld.

## DROGEN NA ZWARE REGENVAL

Hoewel de Micron EOS in principe waterproof is, wordt geadviseerd de beetmelder na zware regenval goed te drogen voordat deze wordt opgeborgen. Berg de beetmelder nooit nat op. Wanneer de EOS onverhoeds in het water valt dienen de batterijen direct te worden verwijderd en de beetmelder goed te worden gedroogd.

**LET OP:** droog de EOS NOOIT door middel van een warmtebron (zoals een kachel of radiator).


## LICHTSYSTEEM INDICATOR

British Patent Application No. 9913345.6

European Patent Application No. 00304833.7


Het exclusieve lichtstelsel zorgt voor een veel betere waarneembaarheid van het licht van deze beetmelder. Iedere EOS beetmelder wordt geleverd met verwisselbare lenzen in de kleuren blauw, rood, geel, wit en groen. De gebruiker kan de kleur van de lezen als volgt veranderen:

1) Schroef de sluitring aan de onderkant van de beetmelder los en trek de plug van de extension kabel uit de houder.



2) Open de beetmelder zodat er toegang tot de binnenkant ontstaat.

3) De lens zit in zijn eigen houder. Haal de lens eruit en plaats de lens met de gewenste kleur. De lens dient zodanig te worden geplaatst dat deze aan de onderkant tegen de hoek van de beetmelder zit (zie afbeelding).



4) Voeg de beide helften van de EOS weer samen. Door lichte druk uit te oefenen klikken beide helften vast.

5) Bevestig de houder voor de extension kabel en schroef de sluitring vast.



## CLIP-ON COVERS

Voor de reeks EOS Microns is een complete reeks moderne, stijlvolle covers verkrijgbaar. Deze covers zijn eenvoudig te plaatsen en geven de EOS een persoonlijk cachet.

De covers zijn onderling uitwisselbaar en gemaakt van ijzersterk kunststof.





## MICRON EOS-R

### EIGENSCHAFTEN:

- Einfache Bedienung über drei wasserdichte Druckknöpfe
- Lautstärke und Tonhöhen Verstellung
- 8 Sensibilitätsstufen
- See-Saw Effekt Eliminierung, um Fehlalarme zu verhindern
- 20 Sekunden lang leuchtende LED mit verschiedenfarbigen Wechsellinsen
- Light Pipe Technologie für größere Betrachtungswinkel
- Austauschbare Cover optional erhältlich
- Leistungsstarker Lautsprecher
- Hör- und Sehbare Drop Back Differenzierung
- Stromausgang für Illuminated Swingers & Hangers.
- Kompatibel mit dem Halo Elite Remote Bivvy Light.
- 4 Magnet Rad – speziell gefertigt, um das

Rutschen der Schnur zu verhindern. Es besitzt ein eigenes Fach, um eindringendes Wasser zu vermeiden

- Gut sichtbare Multi Colour Funktions-LED – gleichzeitig ein stromsparendes Nachtlicht mit wählbarer Farbe
- Digitale Technologie
- Speicherung aller Einstellungen sogar bei herausgenommener Batterie
- Niedriger Stromverbrauch
- Low Battery Warnung.
- Wasserdichtes Gehäuse.
- Elektronik durch Coating geschützt
- Betalight Schlitze
- Stabile Feststellschraube zur sicheren Arretierung
- Eingebauter FM Radio Transmitter mit über 400/500 m Reichweite
- Reichweitentest
- 2-Wege Fernsteuerung and Reichweitentest, bei Benutzung mit dem I-COM Transceiver


- Einmaliger, von Fabrik aus eingestellter Code – keine Schalter für Funkcodierung mehr nötig
- Kompatibel mit dem RX3 Receiver und I-COM Interactive Transceiver




### ANLEITUNG

Die EOS Modelle werden über drei Druckknöpfe zusammen mit einer mehrfarbigen Nachtlicht LED gesteuert.


### EINSCHALTEN

Knopf  drücken und wieder loslassen. Das Gerät gibt drei Töne ab und das Nachtlicht leuchtet rot für ein paar Sekunden.

### AUSSCHALTEN

Knopf  gedrückt halten bis ein einzelner Ton nach etwa zwei Sekunden ertönt.

### EINSTELLUNGEN TÄTIGEN

Um Einstellungen zu machen, den Knopf  drücken und wieder loslassen. Das Nachtlicht fängt an, rot zu blinken, was anzeigt, dass man jetzt die LAUTSTÄRKE verändern kann.

Weiteres Drücken des Knopfs ändert die Einstellmöglichkeiten. Jede Farbe gehört zu einer Möglichkeit:

- ROT = LAUTSTÄRKE**
- GRÜN = TONHÖHE**
- GELB = SENSIBILITÄT**
- BLAU = NACHTLICHT HELBIGKEIT**

Die gewählte Einstellung kann durch die + und – Knöpfe verändert werden.

Verschiedene akustische Signale ertönen, wenn man die Einstellungen tätigt.

Ein Sticker mit der Übersicht alle Einstellmöglichkeiten gehört zum Lieferumfang und kann hinter das Clip On Cover oder auf die Tackle Box geklebt werden, um so immer schnell einen Überblick zu haben.

### LAUTSTÄRKE

Bei Verstellung der Lautstärke gibt das Gerät einen ansteigenden und abfallenden Doppelton von sich. Es gibt acht verschiedene Einstellungen.

### TONHÖHE

Das Gerät piept einmal bei einer neuen Einstellung. Es gibt acht verschiedene Tonhöhe Einstellungen.

### SENSIBILITÄT

Das Gerät gibt eine Serie kurzer "Klicks" von sich, um die Sensibilität Einstellung anzuzeigen.

Die Sensibilität reicht von maximal acht Klicks bis hin zu einem Klick. Bei allen Einstellungen außer bei der Maximalen muss die Schnur sich eine bestimmte Weglänge in die gleiche Richtung bewegen, damit das Gerät ein Signal von sich gibt.

Jede Bewegung in die entgegengesetzte Richtung wird den Zähler wieder auf Null zurücksetzen. Dies reduziert entscheidend die Fehlalarmrate bei Wind und Wasserbewegungen. Bei allen Modellen setzt sich das Gerät automatisch in den Bereich höchster Sensibilität, sobald die Sensibilitätsschwelle erreicht wurde – zum Beispiel wenn sich das Rad bewegt.

Man benötigt ungefähr folgenden Schnurabzug für die jeweiligen Sensibilitätsstufen:

EINSTELLUNG	BEWEGUNG DER LINIE mm (approx)
8 (maximum)	7.5
7	15
6	22.5
5	30
4	37.5
3	45
2	52.5
1 (minimum)	60


### NACHTLICHT HELBIGKEIT

Diese Einstellung wird auch durch ein paar "Klicks" angezeigt.

1 klik = nachtlicht uit.  
8 klikjes = maximale helderheid.

**BITTE BEACHTEN SIE:** Alle Einstellungen (Klang/Lautstärke/Nachtlicht-Helligkeit usw) sind unbegrenzt gespeichert.

**WECHSELN DER NACHTLICHT FARBE**


Die Nachtlicht Farbe kann eingestellt werden, um sie den LED Covers anzupassen. Um eine andere Farbe zu wählen, muss man den  Knopf gedrückt halten und dann [-] drücken. Das muss innerhalb von zwei Sekunden geschehen, damit das Gerät sich nicht ausschaltet. Weiteres Drücken der [-] Taste wird kurz die gewählte Farbe anzeigen, die in der folgenden Reihenfolge wechseln wird:

ROT – GRÜN – GELB – BLAU – WEIß

**DROP BACK DIFFERENZIERUNG**

Unterscheidet zwischen einer Vorwärts- und einer Rückwärtsbewegung der Schnur. Runs und Vorwärtsabzüge werden mit einzelnen Tönen und einer LED, die jedes Mal blinkt und anschließend für 20 Sekunden anbleibt, angezeigt. Drop Backs werden als Doppelton mit blinkender LED, die auch danach 20 Sekunden lang blinkt, signalisiert.

**REICHWEITENTEST**

Um dieses Feature zu aktivieren, muss man den  Knopf gedrückt halten und gleichzeitig den + Knopf drücken und wieder loslassen. Diese Kombination muss innerhalb von zwei Sekunden gedrückt werden, da sich sonst der Bissanzeiger ausschaltet. Das Gerät fängt jetzt an, eine Reihe von Piepern mit etwa einer Sekunde Abstand auszusenden. Nun kann der Benutzer mit dem Receiver losgehen, um die Umgebung zu überprüfen. Solange man das Signal des

Receivers wahrnehmen kann, befindet man sich im Sendegebiet.

**BEACHTEN SIE:** Der Bissanzeiger selbst gibt während dieser Testphase keinen Ton von sich, es leuchtet aber seine LED. Die Signale sind nur am Empfänger zu hören.

Wenn Sie mehrere Bissanzeiger benutzen, dann schalten Sie bitte den Reichweitentest nur bei einem Gerät ein. Schaltet man es bei allen Bissanzeigern an, so wird das Testsignal nur unvollständig oder überhaupt nicht empfangen. Solange man in den Geräten gute Batterien benutzt, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass alle die gleiche Reichweite haben.

Das Testsignal wird so lange ertönen bis eins der folgenden Dinge passiert:

A) Test Modus schaltet sich automatisch nach etwa fünf Minuten ab. Bissanzeiger und Empfänger piepen

dann vier Mal, um anzuzeigen, dass die Zeit für den Test vorbei ist.

B) Wenn Schnur abgezogen wird schaltet sich der Test automatisch aus und der Bissanzeiger kehrt in den normalen Modus zurück. Er gibt dann wie gewohnt die audiovisuellen Signale für Run und Drop Back von sich.

C) Der Benutzer schaltet die Geräte aus. Nach dem Wiedereinschalten befinden sich die Geräte im normalen Modus.

Die Sensibilitätseinstellungen gelten auch für den Reichweitentest – Modus. Es wird dann genau so viel Schnurabzug für das Ausschalten des Tests benötigt, wie normalerweise für einen Piep. Ist das System erst einmal aus dem Test Modus heraus, kehrt es vollständig in den normalen Zustand zurück, so lange bis man erneut einen Test startet. Die Bisserkennung ist nach dem Einschalten des Testmodus für etwa 10 Sekunden gesperrt, um zu verhindern, dass man ihn versehentlich durch Vibrationen beim Drücken des

Knopfs wieder ausschaltet.

### **RADIO TRANSMITTER CODE**

Die EOS-R Modelle haben nicht wie viele andere Bissanzeiger einen Codierungsschalter, sondern eine von Werk aus eingestellte, individuelle Frequenz. Man muss den Bissanzeiger nur am Empfänger registrieren, wenn man ihn das erste Mal benutzt. Folgen Sie einfach der Bedienungsanleitung des Empfängers.

### **BATTERIEN**

Einsetzen und Wechseln:

Um das Batteriefach zu öffnen, schrauben Sie den Schließring so weit los, dass Sie den hinteren "Clip-On"- Deckel abnehmen können, führen Sie bitte das spezielle Werkzeug in den Schlitz der Batterieabdeckung ein. Drücken Sie das Werkzeug nach oben Richtung Spitze des Bissanzeigers, so dass

die Abdeckung sich öffnet. Ziehen Sie an dem Band, um die Batterien herauszunehmen.

Wenn Sie neue Batterien einsetzen stellen Sie bitte sicher, dass das Band richtig liegt, so dass Sie auch beim nächsten Mal die Batterie einfach entfernen können.

Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind, so wie auf dem Deckel gezeigt.

### **BATTERIE ANFORDERUNGEN**

Die EOS Modelle benötigen 2 x "N" (910A/LR1) 1,5 V Alkaline Batterien.

Die Benutzung von qualitativ hochwertigen Batterien ist für eine lange Batterie Lebensdauer notwendig.

Um die Gefahr einer auslaufenden Batterie zu reduzieren, bitte

KEINE alten und neue Batterien mischen und KEINE verschiedenen Batterietypen verwenden. Die Benutzung von wiederaufladbaren Batterien wird nicht empfohlen.

Wie bei jedem batteriebetriebenen Gerät, so wird auch hier empfohlen, die Batterien bei längerem Nichtgebrauch zu entfernen.

### **POWER OUT BUCHSE**

Hierüber können die Fox Illuminated Bite Indicators direkt vom Micron mit Strom versorgt werden. Der Illuminated Indicator wird nach dem Einschalten des Microns für etwa 20 Sekunden leuchten.

**ACHTUNG:** Wird dringend empfohlen, den Gummistöpsel wieder einzusetzen, wenn die Buchse nicht gebraucht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

### **TRANSPORT**

Es ist ein Hardcase zum Aufstecken auf die Micron EOS erhältlich, das den besten Schutz liefert, wenn man die Microns während des Transports auf der Buzzerbar lassen will. Es verhindert zudem ein versehentliches Ein/Ausschalten.

### **TROCKNEN NACH GEBRAUCH BEI STARKEM REGEN**

Die Micron EOS wurden entwickelt, um wasserdicht zu sein. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, die Geräte nach starkem Regen vor dem Lagern trocknen zu lassen, niemals nass aufbewahren. Wenn das Gerät einmal ins Wasser fallen sollte, nehmen Sie bitte sofort die Batterien heraus und packen es an einen trockenen Ort, um es bei geöffnetem Batteriefach über Nacht trocknen zu lassen. NIEMALS die Batterien heißer Umgebung aussetzen, wie z.B. Heizung oder Heizfön.

### LIGHT PIPE ANZEIGE

British Patent Application No. 9913345.6

European Patent Application No. 00304833.7

Die exklusive Light Pipe Technologie bietet einen größeren Betrachtungswinkel und somit bessere Sichtbarkeit für den Angler.

Alle EOS Bissanzeiger werden mit austauschbaren LED Linsen in blau, rot, gelb, weiß und grün geliefert. Der Benutzer kann diese schnell und einfach wie gewünscht auf folgende Weise verändern:

1) Schrauben Sie die Feststellschraube unten am Bissanzeiger auf und ziehen Sie die Extension Lead Buchse heraus.



2) Ziehen Sie nun die beiden Hälften auseinander, um an das innere Gehäuse zu kommen.


3) Die Light Pipe Linse sitzt in ihrer eigenen Aussparung. Ziehen Sie sie heraus und ersetzen sie durch die gewählte Farbe. Die Linse sollte so eingesetzt werden, dass sie mit der Kante des Gehäuses abschließt – siehe Foto.



4) Bringen Sie jetzt wieder das Hinterteil an und pressen leicht das Vorderteil darauf.



5) Jetzt Die Buchse wieder einstecken und die Schraube anziehen.



### CLIP-ON COVER

Es gibt eine große Serie moderner und stylischer Clip On Cover, die auf die Fox Eos Range der Microns passt. Die Cover bieten einfache Handhabung, so dass die Bissanzeiger benutzerfreundlich dem individuellen Geschmack angepasst werden können.

Die Cover sind alle austauschbar und werden aus einem äußerst stoßfestem Kunststoff gefertigt.



## MICRON EOS-R

### CARATTERISTICHE:

- Operazioni semplici grazie ai tre tasti resistenti alle intemperie
- Volume e tono regolabili
- Regolazione della sensibilità a 8 posizioni
- Funzione di riduzione delle false abboccate
- LED bianco ad alta visibilità con spegnimento ritardato di 20 secondi e con lenti colorate intercambiabili
- Tecnologia a fibre ottiche per un maggiore angolo di visuale del LED
- Covers intercambiabili (opzionali)
- Altoparlanti potenti e resistenti alle intemperie
- Segnalazione di mangiata in calata sonora e visiva
- Presa di alimentazione per swinger e hanger illuminati
- Compatibile con la luce da tenda Halo Elite
- Sensore a ruota magnetica, opportunamente

sagomato per ridurre lo slittamento della lenza e posto in un comparto separato per evitare l'ingresso di acqua

- LED ad alta visibilità multi-colore per l'indicazione delle funzioni – di potenza doppia rispetto ad una luce notturna elettronica a bassa potenza con colori configurabili dall'utente
- Circuiti digitali
- Memorizzazione non volatile dei settaggi (tutti i settaggi vengono mantenuti in memoria indefinitamente, anche se le batterie vengono rimosse)
- Scaricamento batterie esaurite
- Avviso di esaurimento delle batterie
- Scatola sigillata e resistente all'acqua
- Parti elettroniche ricoperte da protezioni
- Alloggiamenti per betalight
- Anello di chiusura rigido per un aggancio sicuro
- Radio trasmittente FM integrata, con una distanza di trasmissione superiore a 400/500 metri


- Funzione di test della distanza di trasmissione
- Controllo totale a distanza e test di distanza di trasmissione in entrambe le direzioni, se usato con la ricetrasmittente I-COM
- Codice di identificazione unico inserito in fabbricazione (non è necessario inserire il codice)
- Compatibile con la centralina RX3 e con la ricetrasmittente I-COM




## ISTRUZIONI

I modelli della serie EOS si controllano usando 3 tasti in combinazione con il LED notturno multicolore.


### PER ACCENDERE

Premere e rilasciare il  tasto. Il segnalatore emetterà una sequenza di tre note e il led notturno lampeggerà con colore rosso per alcuni secondi.

### PER SPEGNERE

Tenere premuto il  tasto finché udite un suono a tonalità bassa (dopo circa 2 secondi).

### PER TARARE LE REGOLAZIONI

Per selezionare la funzione da regolare: premere e rilasciare il  tasto. Il led notturno inizierà a lampeggiare con colore rosso, indicando che state regolando il volume.

Ulteriori pressioni dello stesso tasto selezioneranno le differenti funzioni. I colori del led notturno corrispondono ai seguenti:

**ROSSO = VOLUME**

**VERDE = TONO**

**GIALLO = SENSIBILITA'**

**BLU = LUMINOSITA' DEL LED**

La funzione selezionata può essere regolata utilizzando i tasti "+" e "-".

Differenti segnali sonori sono emessi mentre si regola ogni diversa funzione.

È incluso un adesivo con le funzioni e i corrispondenti colori del led notturno. Può essere utilizzato come guida rapida e fissato dietro la clip, sulla cover o nella vostra cassetta porta accessori.

### VOLUME

Il segnalatore emetterà un segnale a due toni, ascendente o discendente, alla nuova regolazione del volume. Vi sono 8 differenti regolazioni per il volume.

### TONO

Il segnalatore emetterà un singolo segnale alla nuova regolazione del tono. Vi sono 8 differenti regolazioni per il tono.

### SENSIBILITÀ

Il segnalatore emetterà una serie di segnali molto corti e acuti (click) per indicare la regolazione della sensibilità. La regolazione della sensibilità varia da un massimo di 8 (8 click), e un minimo di 1 (1 click). In tutte le regolazioni della sensibilità, eccetto quella massima, per provocare il segnale il filo deve scorrere per una lunghezza determinata e in una sola direzione. Ogni movimento nella direzione opposta riporterà il conteggio della distanza a zero. Questo può ridurre sostanzialmente o addirittura eliminare le false segnalazioni causate dal vento o dai movimenti dell'acqua.

L'uscita di filo corrispondente a ogni livello di sensibilità è approssimativamente quella riportata di seguito:

REGOLAZIONE	MOVIMENTO DELLA LINEA mm (approx)
8 (maximum)	7.5
7	15
6	22.5
5	30
4	37.5
3	45
2	52.5
1 (minimum)	60

### LUMINOSITÀ DEL LED NOTTURNO


Anche questa regolazione viene segnalata da brevi "click".

1 click = luce spenta.

8 click = luminosità massima.

**NOTA:** Tutte le regolazioni (tono/volume/contrasto della luce notturna) rimangono memorizzate.

## I PER CAMBIARE IL COLORE DEL LED NOTTURNO

Il colore del led notturno può essere configurato, per combinarlo con il colore della lente del LED principale. Per selezionare un colore differente tenere premuto il  tasto e premere il tasto [-]. (entro due secondi, altrimenti il segnalatore si spegnerà!)  
Le successive pressioni del tasto [-] mostreranno brevemente il colore selezionato, che cambierà secondo la seguente sequenza:


ROSSO – VERDE – GIALLO – BLU – BIANCO

## SEGNALAZIONE DI ABOCCATA IN CALATA

Distingue lo scorrimento del filo in avanti e indietro. Abboccate in partenza sono segnalate da un singolo tono e dall'illuminazione del LED durante il movimento e per venti secondi dopo di esso. Le abboccate in calata sono invece identificate da un segnale a due toni e dal lampeggiamento del LED, che rimane a luce

intermittente per 20 secondi dopo il movimento della lenza.

## MODALITÀ DI TEST DELLA DISTANZA DI TRASMISSIONE

Per attivare la funzione di test della distanza di trasmissione, tenere premuto il tasto, quindi premere e rilasciare il  tasto [+] (entro due secondi o il segnalatore si spegnerà!). Il segnalatore quindi inizierà a trasmettere una sequenza di quattro segnali, ad un tono medio, ripetendola a intervalli di circa un secondo. L'utente può così allontanarsi con il ricevitore fino alla distanza voluta. Se il segnale di test viene emesso dal ricevitore, si è entro la distanza massima di ricezione.

**NOTA:** durante la modalità test il segnalatore rimarrà silenzioso, i segnali saranno emessi solo dal ricevitore, ma il LED sul segnalatore si illuminerà. Se si usano più segnalatori, selezionare la modalità di test solamente su uno di essi. Se più di un segnalatore viene messo nella modalità di test, il

segnale può essere ricevuto a intermittenza, o non essere ricevuto del tutto.

Se tutti gli indicatori di abboccata in uso hanno batterie sufficientemente cariche, si può presumere che abbiano distanze di trasmissione simili.

Il segnale di test continuerà finché non accade uno dei seguenti fatti:

- A) la modalità test si chiude automaticamente. Questo accadrà approssimativamente cinque minuti dopo aver selezionato la modalità test. Sia il segnalatore di abboccata che il ricevitore emetteranno quattro segnali acuti, per indicare la fine della modalità test.
- B) Il segnalatore viene attivato da un movimento della lenza. Se ciò accade il segnalatore si riporterà in modalità normale ed emetterà un normale segnale sonoro e visivo di abboccata in calata.
- C) L'utente spegne il segnalatore. Ciò cancella la modalità test e il segnalatore rientrerà in modalità normale quando verrà riacceso.

La taratura della sensibilità ha effetto anche durante la modalità test: per far uscire il segnalatore dalla modalità test deve scorrere sul sensore la stessa lunghezza di lenza normalmente necessaria per fargli emettere un segnale in modalità normale. Una volta che il segnalatore è uscito dalla modalità test, esso ritorna alle operazioni normali, finché la modalità test viene selezionata di nuovo dall'utente. Il sensore viene disabilitato per circa 10 secondi dopo aver selezionato la modalità test per evitare segnalazioni accidentali causate dal movimento del segnalatore durante la pressione del tasto.

## CODICE DELLA RADIO TRASMITTENTE

Al contrario di alcuni precedenti modelli con trasmettitore integrato, l'EOS-R non richiede l'inserimento del codice. Ciascun EOS-R viene programmato in fabbrica con un unico codice di identificazione. È necessario soltanto "registrare" il segnalatore di abboccata col trasmettitore, quando



questi siano utilizzati per la prima volta. Vedere le istruzioni del ricevitore per ulteriori informazioni.

## BATTERIE

Per inserire / cambiare le batterie:

Per accedere al comparto della batteria, svitare il collarino di fissaggio a sufficienza per consentire di rimuovere la copertura posteriore "clip on", inserire l'accessorio fornito nell'apposito incavo presente sul coperchio del vano batterie. Spingere l'utensile in avanti, verso la sommità del segnalatore di abboccata e il coperchio si aprirà. Tirare la fettuccia per rimuovere le batterie dallo scomparto.

Mentre riposizionate le batterie assicuratevi che la fettuccia sia posizionata correttamente, in modo che le batterie possano essere facilmente estratte la volta seguente. Assicuratevi che le batterie siano inserite nel verso corretto, come mostrato sul coperchio del vano batterie.

## BATTERIE NECESSARIE

I modelli della serie EOS richiedono 2 batterie alcaline del tipo 'N' (910°/LR1) da 1.5V

L'uso di batterie alcaline di buona qualità è essenziale per la buona durata delle stesse.

Per ridurre il rischio di esaurimento veloce delle batterie: NON usare contemporaneamente batterie vecchie e nuove. NON usare contemporaneamente batterie di tipo diverso.

Si raccomanda, indipendentemente dalla batteria in uso, di rimuovere le batterie se il segnalatore non viene usato per un lungo periodo di tempo

## PRESA DI ALIMENTAZIONE

Permette di alimentare dal segnalatore gli indicatori visivi di tipo illuminato. L'indicatore luminoso si accende quando il segnalatore viene attivato e resta illuminato per circa 20 secondi.

**NOTA:** Importante inserire la protezione in gomma nella presa quando questa non è collegata, così da impedire l'ingresso di sporco.

## TRASPORTO

È disponibile una custodia rigida che si aggancia sul Micron EOS, garantendo la massima protezione durante il trasporto, permettendovi di tenere i Micron sui buzz bar qualora lo vogliate e di eliminare il rischio di accensioni accidentali.

## ASCIUGATURA DOPO L'USO SOTTO LA PIOGGIA

La serie Micron EOS è stata progettata per resistere alle intemperie. In ogni caso, dopo l'uso durante la pioggia, è importante asciugare completamente il segnalatore prima di riporlo da parte. Non mettere via il segnalatore se umido. Se il segnalatore dovesse accidentalmente cadere in acqua, è importante rimuovere immediatamente le batterie e riporre il segnalatore in

un posto caldo e asciutto per circa dodici ore con il vano batterie aperto.

**N.B.** NON lasciare MAI le batterie in un ambiente caldo (ad esempio, su un calorifero o un convettore).

## INDICATORE A FIBRE OTTICHE

Brevetto Inglese No. 9913345.6

Brevetto Europeo No. 00304833.7

L'esclusiva tecnologia a fibre ottiche garantisce un angolo di visuale più ampio, permettendo una grande visibilità dal parte del pescatore.

Tutti gli indicatori della serie EOS sono forniti di lenti colorate intercambiabili blu, rosse gialle, bianco e verdi. L'utente può cambiare velocemente e semplicemente la lente del colore preferito nel modo seguente:

1) Svitare la fascetta di bloccaggio alla base dell'indicatore e togliere la protezione per la presa di estensione.



2) Aprire i due semigusci per scoprire la cassa interna.




3) La lente per la fibra ottica si trova nella propria cavità. Estrarla e sostituirla con quella del colore desiderato. La lente va inserita in modo che sia inclinata verso il taglio nella cassa. (vedi immagine).



4) Riposizionare il guscio posteriore nella cassa principale, quindi attaccare il guscio anteriore, premendo leggermente per incastrarle assieme.



5) Reinscrivere la protezione per la presa di estensione e avvitare la fascetta di fissaggio per serrare.



#### COVERS SOSTITUIBILI

Una serie completa di covers moderne e di grande stile è stata progettata per abbinarsi ai segnalatori Fox della serie Micron EOS. Le covers sono caratterizzate da un sistema di aggancio semplice e veloce, che permette al segnalatore di essere personalizzato secondo i gusti personali.

Le covers sono tutte intercambiabili e stampate per iniezione in plastica altamente resistente.

UK Micron is a Registered Trade Mark  
EOS is a Registered Trade Mark  
FOX is a Registered Trade Mark  
European Registered Designs  
We reserve the right to alter or modify

F Micron est une Marque Deposee  
EOS est une Marque Deposee  
FOX est une Marque Deposee  
L'enregistrement à la creations en Europe. Nous nous reservons le droit de modifier ou de changer sans preavis les caracteristiques des

I Micron è un marchio registrato  
EOS è un marchio registrato  
FOX è un marchio registrato  
Registrazione Designs Europeo in corso  
Ci riserviamo il diritto di cambiare o modificare le specifiche senza

D Micron ist ein eingetragenes Warenzeichen  
EOS ist ein eingetragenes Warenzeichen  
FOX ist ein eingetragenes Warenzeichen  
Eintragung des Musters für Europa  
Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

NL Micron is een geregistreerd handelsmerk  
EOS is een geregistreerd handelsmerk  
FOX is een geregistreerd handelsmerk  
Europees geregisteerd ontwerps.  
We behouden ons het recht voor om veranderingen of wijzigingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.



Fox International Group Limited  
56-58 Fowler Road, Hainault Business Park  
Hainault, Essex IG6 3UT  
Customer Services +44(0) 20 8501 1051  
Email: customerservices@foxint.co.uk  
European Customer Services +32(0) 3660 2984  
Email: customerserviceseurope@foxint.co.uk  
FOX Website. www.foxint.com